



Le réseau  
de transport  
d'électricité

*Date de présentation : 02.2022*

# **GUIDE D'IMPLEMENTATION DES ECHANGES DE DONNEES AVEC RTE POUR LA GESTION DES PERIMETRES, LE CONTROLE DU REALISE ET LE VERSEMENT FOURNISSEUR DANS LE CADRE DU MECANISME D'AJUSTEMENT**

*Version 2.7*

*Ce guide d'implémentation s'applique aux échanges des données dont la date de validité est  
postérieure au 1<sup>er</sup> février 2022*

# SOMMAIRE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PREAMBULE</b>   | <b>3</b>  |
| <b>1 GENERALITES</b>   | <b>3</b>  |
| 1.1 Éléments généraux sur la structure des fichiers échangés .....   | 3         |
| 1.2 Éléments généraux sur le format des données dans les fichiers .....  | 4         |
| <b>2 TECHNIQUE D'ÉCHANGE DE DONNEES VERS RTE</b>   | <b>6</b>  |
| <b>3 DONNEES ECHANGEES ENTRE LES ACTEURS D'AJUSTEMENT ET LES GESTIONNAIRES DE RESEAU DE DISTRIBUTION</b>   | <b>6</b>  |
| <b>4 LISTE DES GESTIONNAIRES DE RESEAU DE DISTRIBUTION DESQUELS SONT ATTENDUES DES DONNEES DE CONTRACTUALISATION</b>   | <b>6</b>  |
| <b>5 DONNEES TRANSMISES PAR LES GESTIONNAIRES DE RESEAU DE DISTRIBUTION A RTE</b>  | <b>7</b>  |
| 5.1 Sites de soutirage raccordés au RPD appartenant à une Entité d'Ajustement Soutirage Télérelevée (Données de contractualisation) .....  | 7         |
| 5.2 Sites de soutirage raccordés au RPD appartenant à une Entité d'Ajustement Soutirage Profilée (Données de contractualisation) .....   | 15        |
| 5.3 Sites d'injection raccordés au RPD appartenant à une Entité d'Ajustement Injection RPD (Données de contractualisation) .....   | 23        |
| 5.4 Facteur d'Impact par Poste Source des Entités d'Ajustement .....   | 31        |
| 5.5 Courbes de Charge réalisées (par Site Télérelevé Soutirage et Injection et Site de Soutirage Profilé raccordé au RPD) .....  | 33        |
| 5.6 Courbes de Charge réalisées par Site de Soutirage Télérelevé et Site de Soutirage Profilé raccordé au RPD, nécessaires à l'homologation d'un Site ou d'une EDA profilée à la méthode par prévision ou historique ..... | 37        |
| 5.7 Activations des offres d'Effacement Indissociable de la Fourniture sur le RPD .....  | 39        |
| <b>6 DONNEES TRANSMISES PAR LES ACTEURS D'AJUSTEMENT</b>   | <b>42</b> |
| 6.1 Courbes de Charge réalisées par Site profilé .....   | 42        |
| 6.2 Courbes de Charge réalisées par Site profilé rattaché à une EDA profilée, nécessaires à l'homologation de l'EDA par la méthode par prévision ou historique .....   | 45        |
| 6.3 Demandes d'Homologation .....  | 46        |
| 6.4 Prévision de consommation initiale .....   | 49        |
| 6.5 Redéclaration d'une Prévision de Consommation .....  | 52        |
| 6.6 Périodes d'indisponibilité à la méthode par historique de consommation .....   | 54        |
| 6.7 Déclaration d'envoi du Programme de Marche .....   | 59        |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 6.8       | Déclaration de participation des EDAs à la plateforme d'échange de produit standard de RR .....                                   | 60        |
| 6.9       | Déclaration par l'Acteur des GRDs impactés par son périmètre d'ajustement.....  | 62        |
| <b>7</b>  | <b>DONNEES TRANSMISES PAR LES RESPONSABLES DE PROGRAMMATION _____</b>   | <b>63</b> |
| 7.1       | Déclaration de la résolution des Programmes d'Appel .....   | 63        |
| <b>8</b>  | <b>DONNEES TRANSMISES PAR RTE AUX GESTIONNAIRES DE RESEAU DE DISTRIBUTION _____</b>   | <b>64</b> |
| 8.1       | Liste des EDA actives .....   | 64        |
| 8.2       | Offres activées .....   | 65        |
| 8.3       | Puissances réalisées pour les Sites de Soutirage au modèle Corrigé .....  | 67        |
| 8.4       | Liste des Sites de Soutirage télérelevés RPD homologués aux méthodes par prévision et historique.....                             | 70        |
| 8.5       | Prévisions de consommation pour les Sites de Soutirage RPD télérelevés .  | 72        |
| 8.6       | Indisponibilités à la méthode par historique pour les Sites de Soutirage RPD télérelevés .....                                    | 75        |
| <b>9</b>  | <b>REGLES SI RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU VERSEMENT DE L'ACTEUR D'AJUSTEMENT VERS LES FOURNISSEURS DES SITES EFFACES _____</b> | <b>78</b> |
| 9.1       | Données transmises aux acteurs d'ajustement par RTE.....  | 78        |
| 9.2       | Modalités de versement anticipé par les acteurs d'ajustement .....  | 78        |
| 9.3       | Paiement des Factures du Versement Fournisseur par les acteurs d'ajustement.....  | 79        |
| 9.4       | Données transmises aux fournisseurs d'électricité par RTE .....   | 79        |
| <b>10</b> | <b>ANNEXE : SYNTHÈSE DES ÉCHANGES ET CANAUX DE TRANSMISSION _____</b>   | <b>80</b> |

---

## Préambule

Le présent document décrit les formats et les modalités d'échanges de données vers RTE relatifs à la gestion des périmètres des entités d'ajustement soutirage et injection ainsi que les courbes de charges des entités d'ajustement soutirage et injection.

---

## 1 Généralités

### 1.1 Éléments généraux sur la structure des fichiers échangés

Tous les fichiers échangés sont des fichiers texte :

- chaque ligne est un ensemble de champs séparés par un "séparateur" ;
- le "séparateur" des champs est le caractère point-virgule (";") ;
- le séparateur décimal pour les valeurs numériques est la virgule (",").

### 1.1.1 Ligne n°1 d'un fichier transmis à RTE

| N° | Champ                          | Format                                   |
|----|--------------------------------|--|
| 1  | La date de création du fichier | Une <u>date</u> sous la forme "AAAAMMJJ" |
| 2  | L'heure de création du fichier | Une <u>heure</u> sous la forme "hhmmss"  |

### 1.1.2 Dernière ligne d'un fichier transmis à RTE

| N° | Champ   | Format                 |
|----|---|------------------------|
| 1  | Un indicateur de fin de fichier qui permet de s'assurer que le fichier est bien complet | "<EOF>" (5 caractères) |

Dans la suite du document, le contenu de la première et de la dernière ligne ne sont indiqués que si nécessaire.

## 1.2 Éléments généraux sur le format des données dans les fichiers

Une date est dite sous la forme "AAAAMMJJ" lorsque c'est une chaîne de caractères où :

- AAAA représente l'année sur 4 chiffres (ex : 2012) ;
- MM représente le mois sur 2 chiffres, de 01 à 12 ;
- JJ représente le jour sur 2 chiffres, de 01 à 31.

Un mois est dit sous la forme "AAAAMM" lorsque c'est une chaîne de caractères où :

- AAAA représente l'année sur 4 chiffres (ex : 2012) ;
- MM représente le mois sur 2 chiffres, de 01 à 12.

Une heure est dite sous la forme "hhmmss" lorsque c'est une chaîne de caractères où :

- "hh" représente l'heure sur 2 chiffres, de 00 à 23 ;
- "mm" représente la minute sur 2 chiffres, de 00 à 59 ;
- "ss" représente la seconde sur 2 chiffres, de 00 à 59.

Une horodate (c'est-à-dire une date et une heure) est dite sous la forme "AAAAMMJJhhmmss" lorsque c'est une chaîne de caractères où :

- "AAAA" représente l'année sur 4 chiffres (ex : 2012) ;
- "MM" représente le mois sur 2 chiffres, de 01 à 12 ;
- "JJ" représente le jour sur 2 chiffres, de 01 à 31 ;
- "hh" représente l'heure sur 2 chiffres, de 00 à 23 ;
- "mm" représente la minute sur 2 chiffres, de 00 à 59 ;
- "ss" représente la seconde sur 2 chiffres, de 00 à 59.

Une puissance souscrite est une puissance électrique exprimée en kVA pour les sites de soutirage raccordés en BT, et en kW pour les sites de soutirage raccordés en HT.

Le code EIC (Energy Identification Code) est un identifiant utilisé pour les échanges électroniques (EDI – Electronic Data Interchange) entre les acteurs du marché de l'électricité. Les codes utilisés sur plusieurs marchés sont publiés sur le site institutionnel de l'ENTSO-E<sup>1</sup>. Les codes locaux des acteurs qui le désirent sont publiés dans l'Espace-Clients (EC) du portail internet de RTE<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Codes EIC publiés sur le site institutionnel de l'ENTSO-E → [www.eiccodes.eu](http://www.eiccodes.eu).

<sup>2</sup> Codes EIC publiés par les différents bureaux de référencement européens : par le bureau de

Un code EIC est une chaîne d'au plus 62 caractères composée uniquement des caractères suivants :

- lettres alphabétiques en majuscules et non accentuées (A-Z) ;
- tiret (-) ;
- chiffre (0-9).

Un site est associé à un indicateur nommé TYPE CDC indiquant le type de courbe de charge utilisée pour la reconstitution des flux. Les valeurs possibles sont :

- TELERELEVE ;
- ESTIME.

Un code site peut désigner le code d'un Point De Livraison (PDL), le code d'un Contrat d'Accès au Réseau de Distribution (CARD) ou le code d'un Point Référentiel Mesure (PRM). Il s'agit d'un code composé de caractères alphanumériques (quarante caractères au maximum, seuls les lettres non accentuées, les chiffres, les tirets et les underscores sont autorisés), interne au GRD et qui identifie le site de manière unique.

Pour un site donné, une fois le code PDL, CARD ou PRM choisi par le GRD pour communiquer avec RTE sur l'un mécanisme de marché, le GRD s'engage à utiliser le même identifiant pour communiquer avec RTE dans le cadre des autres mécanismes.

Un code site externe RPD est la concaténation des chaînes de caractère « PDL », « CARD » ou « PRM » (sur 3 ou 4 caractères) et du code site précédemment défini.

Un code Poste Source est une chaîne de 6 caractères (5 caractères correspondant au CODENAT et 1 chiffre complémentaire correspondant au niveau de tension). Il est composé uniquement des caractères suivants :

- lettres alphabétiques en majuscules et non accentuées (A-Z) ;
- point (.) ;
- espace ( ) ;
- underscore ( \_ ) ;
- chiffre (0-9).

Un code EDA se compose d'au plus 8 caractères parmi :

- lettres alphabétiques en majuscules et non accentuées (A-Z) ;
- chiffres (0-9).

Le code EIF est un identifiant utilisé pour identifier une offre d'Effacement Indissociable de la Fourniture (EIF). Le code EIF associé à une offre EIF est déterminé par le fournisseur commercialisant cette offre.

Le code EIF est une chaîne de caractères composée uniquement:

- des lettres alphabétiques en majuscules et non accentuées (A-Z);
- de chiffres (0-9).

---

## 2 Technique d'échange de données vers RTE

La technique retenue pour le transfert des données de référentiel (contractualisation facteur d'impact par poste source, courbes de charge) est le protocole https.

L'envoi par https peut se faire de manière automatique via une URL dédiée qui sera communiquée ultérieurement ou par une interface mise à disposition par RTE permettant un chargement manuel du fichier.

Une dérogation d'envoi par mail dans une boîte aux lettres du Front Office RTE peut être accordée aux Gestionnaires de Réseau de Distribution pour l'envoi de leurs données en cas d'impossibilité de mise en œuvre.

Ces techniques sont extraites de celles décrites dans les règles d'accès au SI (Système d'Information) de RTE. Les descriptions de ces dernières sont accessibles sur le Portail Clients de RTE, et plus précisément dans les documents actuellement disponibles : [Règles SI](#) et [Annexe Générale des Règles SI](#).

Pour les modalités techniques de mise en œuvre, les Acteurs d'Ajustement et les Gestionnaires de Réseau de Distribution sont invités à se rapprocher de leur interlocuteur RTE.

Les fichiers peuvent être envoyés compressés ou non compressés. Ils sont acceptés si leur taille est inférieure à 30 Mo.

Pour les envois volumineux supérieurs à 30 Mo compressés, le fichier doit être envoyé en plusieurs archives zippées. La taille de chaque archive zippée ne doit pas dépasser 30 Mo.

Pour tronçonner un fichier « nomdefichier » en plusieurs archives, l'ordre des opérations ci-dessous est important et doit être respecté :

- Tronçonner le fichier « nomdefichier » en n fichiers : avec n le nombre total de fichiers et i variant de 1 à n
  - <nomdefichier>\_i\_n
- Zipper chacun de ces fichiers en une archive .zip
  - <nomdefichier>\_i\_n.zip
  - chacune des archives.zip ne doit pas dépasser 30 Mo

---

## 3 Données échangées entre les Acteurs d'Ajustement et les Gestionnaires de Réseau de Distribution

Les modalités d'échange d'information entre les acteurs d'ajustement et les gestionnaires de réseau de distribution sont décrites dans des conventions techniques particulières.

---

## 4 Liste des Gestionnaires de Réseau de Distribution desquels sont attendues des données de contractualisation

RTE tient à jour une liste des GRD desquels sont attendus les données de référence des Sites de Soutirage, d'Injection ou de Stockage Stationnaire présents sur le réseau de distribution et participant au Mécanisme d'Ajustement. De ces GRD, RTE attend, chaque mois, une description à jour des données de référence décrites aux paragraphes 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4. Cette liste de GRD permet à l'application GIPSE de gérer les relances et alertes par mail en cas de données manquantes.

Afin que RTE puisse constituer cette liste, chaque Acteur d'Ajustement doit déclarer à RTE conformément au §6.9, pour chaque EDA, les GRD possédant sur leur territoire au moins un Site de Soutirage, d'Injection ou de Stockage Stationnaire de l'EDA.

Si un GRD non présent dans cette liste reçoit, au plus tard 10 jours ouvrés avant la fin du mois M, une demande de la part d'un Acteur d'Ajustement de rattachement d'un Site de Soutirage, d'Injection ou de Stockage Stationnaire à son périmètre d'ajustement, ce GRD doit se manifester auprès de l'acteur et de son interlocuteur RTE afin d'intégrer la liste précitée.

Si un GRD ne dispose plus sur son territoire de Sites des Sites de Soutirage, d'Injection ou de Stockage Stationnaire, qui nécessitent l'envoi des données des paragraphes 5.1, 5.2, 5.3 ou 5.4, l'envoi d'un fichier vide n'est pas nécessaire.

Si malgré tout, ce GRD recevait des relances de la part de l'application GIPSE, c'est que la liste précitée n'est pas à jour : le GRD doit se manifester auprès de l'Acteur d'Ajustement et de son interlocuteur RTE afin qu'elle soit mise à jour.

## 5 Données transmises par les Gestionnaires de Réseau de Distribution à RTE

### 5.1 Sites de soutirage raccordés au RPD appartenant à une Entité d'Ajustement Soutirage Télérelevée (Données de contractualisation)

#### 5.1.1 Description

Chaque Gestionnaire de Réseau de Distribution concerné transmet à RTE la référence de tous les Sites de Soutirage raccordés à son réseau de distribution qui participent au MA au sein d'une EDA Soutirage Télérelevée. La mise à jour de ce fichier est envoyée tous les Mois Civils, (sauf cas d'exception décrit ci-après).

#### 5.1.2 Nom du fichier

| N° | Champ                                       | Format   |
|----|---|--|
| 1  | Le type du fichier                          | "MA_REFST_TLRLV_GRD" (en majuscules).  |
| 2  | Le mois de validité de ces informations     | Un <i>mois</i> sous la forme "AAAAMM".   |
| 3  | Le code EIC du GRD de raccordement du site. | Un <i>code EIC</i> .<br>Le GRD de raccordement du site peut éventuellement être mandant auprès d'un autre GRD. |
| 4  | La date et l'heure de création du fichier   | Une <i>horodate</i> sous la forme "AAAAMMJJhhmmss".  |
| 5  | L'extension du fichier                      | ".csv" (en minuscules).  |

La forme générale du nom du fichier est :

MA\_REFST\_TLRLV\_GRD\_[Mois de validité]\_[Code EIC du GRD]\_[Horodate de création].csv

#### 5.1.3 Ligne n°1 du fichier

| N° | Champ                            | Format                                    |
|----|----------------------------------|---|
| 1  | Le jour de génération du fichier | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMMJJ". |

| N° | Champ                            | Format                                   |
|----|----------------------------------|--|
| 2  | L'heure de génération du fichier | Une <i>heure</i> sous la forme "HHMMSS". |

#### 5.1.4 Ligne n°2 du fichier

| N° | Champ                                      | Format   |
|----|--|--|
| 1  | Le code EIC du GRD de raccordement du site | Un <i>code EIC</i> .<br>Le GRD de raccordement du site peut éventuellement être mandant auprès d'un autre GRD. |
| 2  | Le mois de validité de ces informations    | Un <i>mois</i> sous la forme "AAAAMM".   |

#### 5.1.5 Ligne n°3 du fichier

Cette ligne est identique dans tous les fichiers de ce type. Elle contient, afin d'améliorer la lisibilité des fichiers, les libellés ordonnés des champs des lignes qui suivent :

*"CODE\_EIC\_GRD;TYPE\_SITE;ID\_SITE;CAPA\_MAX\_H\_SITE;CAPA\_MIN\_H\_SITE;  
CAPA\_MAX\_B\_SITE;CAPA\_MIN\_B\_SITE;CAPA\_MAX\_RPH\_SITE;CAPA\_MAX\_RSH\_SITE;CAPA\_MAX\_RPB\_S  
ITE;CAPA\_MAX\_RSB\_SITE;PS;CODE\_EIC\_RE;CODE\_EIC\_FOURNISSEUR;BAREME;CATEGORIE;TYPE\_CDC;  
ORIGINE\_DONNEE;OBJET\_MESURE;TYPE\_CONTRAT;CODE\_EDA;CODE\_EDE;DATE\_CONTRACTUALISATIO  
N;CODE\_EDR ;DEROGATION\_MODELECORRIGE;CODE\_EIF;"*

#### 5.1.6 Ligne n°4 à avant dernière

Chaque ligne d'un fichier correspond à un Site de Soutirage Le format de chaque ligne est le suivant :

| N° | Champ        | Description   | Format   | Obligatoire<br>Facultatif<br>Non Lu |
|----|--------------|---|--|-------------------------------------|
| 1  | CODE_EIC_GRD | Le code EIC du GRD de raccordement du site  | Chaine de caractères   | Obligatoire                         |
| 2  | TYPE_SITE    | Contient le type de site et ne peut prendre que les valeurs :<br>- PDL<br>- PRM<br>- CARD | Chaine de caractères ne pouvant prendre que ces 3 valeurs (PDL, PRM, CARD) | Obligatoire                         |

| N° | Champ             | Description  | Format   | Obligatoire<br>Facultatif<br>Non Lu |
|----|-------------------|--|--|-------------------------------------|
| 3  | ID_SITE           | L'identifiant unique du Site attribué par le GRD                         | Chaîne de caractères alphanumériques (quarante caractères au maximum, seules les lettres non accentuées, les chiffres, les tirets et les underscores sont autorisés) | Obligatoire                         |
| 4  | CAPA_MAX_H_SITE   | La Capacité d'Ajustement Maximale à la Hausse du Site de Soutirage en kW | Nombre entier positif de 6 chiffres maximum, strictement supérieur à zéro  | Obligatoire                         |
| 5  | CAPA_MIN_H_SITE   | La Capacité d'Ajustement Minimale à la Hausse du Site de Soutirage en kW | Nombre entier positif de 6 chiffres maximum  | Obligatoire                         |
| 6  | CAPA_MAX_B_SITE   | La Capacité d'Ajustement Maximale à la Baisse du Site de Soutirage en kW | Nombre entier positif de 6 chiffres maximum  | Champ ignoré par RTE                |
| 7  | CAPA_MIN_B_SITE   | La Capacité d'Ajustement Minimale à la Baisse du Site de Soutirage en kW | Nombre entier positif de 6 chiffres maximum  | Champ ignoré par RTE                |
| 8  | CAPA_MAX_RPH_SITE | La capacité maximale de réserve primaire à la hausse du site en kW       | Nombre entier positif de 6 chiffres max, zéro si le site ne participe pas à la RPH.  | Champ ignoré par RTE                |
| 9  | CAPA_MAX_RSH_SITE | La capacité maximale de réserve primaire à la hausse du site en kW       | Nombre entier positif de 6 chiffres max, zéro si le site ne participe pas à la RSH.  | Champ ignoré par RTE                |
| 10 | CAPA_MAX_RPB_SITE | La capacité maximale de réserve primaire à la hausse du site en kW       | Nombre entier positif de 6 chiffres max, zéro si le site ne participe pas à la RPB.  | Champ ignoré par RTE                |

| N° | Champ                | Description  | Format  | Obligatoire<br>Facultatif<br>Non Lu                |
|----|----------------------|--|---|--|
| 11 | CAPA_MAX_RSB_SITE    | La capacité maximale de réserve secondaire à la baisse du site en kW   | Nombre entier positif de 6 chiffres max, zéro si le site ne participe pas à la RSB. | Champ ignoré par RTE                               |
| 12 | PS                   | Puissance Souscrite du Site en KW  | Nombre entier positif de 6 chiffres maximum, strictement supérieur à zéro.          | Champ Obligatoire                                  |
| 13 | CODE_EIC_RE          | Le code EIC du RE du Site  | Chaine de caractères  | Obligatoire  |
| 14 | CODE_EIC_FOURNISSEUR | Le code EIC du Fournisseur du Site d'injection   | Chaine de caractères  | Obligatoire si le site n'est pas au modèle corrigé |
| 15 | BAREME               | Barème Forfaitaire pour le Versement Fournisseur : « TELERELEVE »  | Chaine de caractères ne pouvant prendre que la valeur TELERELEVE                    | Obligatoire  |
| 16 | CATEGORIE            | Catégorie d'effacement : « INF_36 » (pour un site souscrivant une puissance $\leq$ 36 kVA) ou « SUP_36 » (pour un site souscrivant une puissance > 36 kVA) | Chaine de caractères pouvant prendre les valeurs<br>INF_36<br>SUP_36                | Obligatoire  |
| 17 | TYPE_CDC             | Le type de courbe charge utilisé dans le processus de reconstitution des flux : « TELERELEVE »   | Chaine de caractères ne pouvant prendre que la valeur TELERELEVE                    | Obligatoire  |
| 18 | ORIGINE_DONNEE       | Origine de la courbe de charge : « GRD »   | Chaine de caractères ne pouvant prendre que la valeur GRD                           | Obligatoire  |
| 19 | OBJET_MESURE         | Objet de la mesure « COMPTAGE »  | Chaine de caractères ne pouvant prendre que la valeur COMPTAGE                      | Obligatoire  |

| N° | Champ                    | Description   | Format  | Obligatoire<br>Facultatif<br>Non Lu |
|----|--------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 20 | TYPE_CONTRAT             | Type de contrat conclu entre le GRD et le Site pour l'accès au RPD :<br>- « CARD »<br>- « AUTRE »   | Chaîne de caractères pouvant prendre les valeurs CARD, ou AUTRE | Obligatoire                         |
| 21 | CODE_EDA                 | Le code d'une EDA   | Chaîne de caractères sur 8 caractères maximum                   | Obligatoire                         |
| 22 | CODE_EDE                 | Ce Site de Soutirage participe à NEBEF<br><br>« N » (pour non) ou le code d'une Entité d'Effacement (EDE) ou champ vide. Un code EDE est une chaîne composée uniquement des caractères suivants :<br>- lettres alphabétiques en majuscules et non accentuées (A-Z) ;<br>- tiret (-) ;<br>- chiffre (0-9). | Chaîne de caractères  | Champ ignoré par RTE                |
| 23 | DATE_CONTRACTUALISATION  | Date de contractualisation du site avec l'OE qui a dans son périmètre l'EDE identifiée dans le champ CODE_EDE   | Date  | Champ ignoré par RTE                |
| 24 | CODE_EDR                 | Le code de l'EDR  | Chaîne de caractères sur 10 caractères                          | Champ ignoré par RTE                |
| 25 | DEROGATION_MODELECORRIGE | Indique si le site a une dérogation qui lui évite d'être au modèle corrigé pour le type de mécanisme (MA ou NEBEF) concerné :<br>OUI ou NON   | Chaîne de caractères pouvant prendre les valeurs OUI ou NON     | Champ ignoré par RTE                |

| N° | Champ     | Description   | Format               | Obligatoire<br>Facultatif<br>Non Lu |
|----|-----------|---|----------------------|-------------------------------------|
| 26 | CODE{EIF} | Le « <u>code EIF</u> » de l'offre d'effacement indissociable de la fourniture, tel que défini par le fournisseur lors de la transmission aux gestionnaires de réseau.<br><br>« N » si aucune offre d'effacement indissociable de la fourniture n'est souscrite par le site. | Chaîne de caractères | Champ ignoré par RTE                |

### 5.1.7 Exemple de fichier

Fichier « MA\_REFST\_TLRLV\_GRD\_201209\_1598765432C1234X\_20120822141234.csv »

```

20120822;141234
1598765432C1234X;201209
CODE_EIC_GRD;TYPE_SITE;ID_SITE;CAPA_MAX_H_SITE;CAPA_MIN_H_SITE;
CAPA_MAX_B_SITE;CAPA_MIN_B_SITE;CAPA_MAX_RPH_SITE;CAPA_MAX_RSH_SITE;CAPA_MAX_RPB_SITE;CAPA_MAX_RSB_SITE;PS;CODE_EIC_RE;CODE_EIC_FOURNISSEUR;BAREME;CATEGORIE;TYPE_CDC;ORIGINE_DONNEE;OBJET_MESURE;TYPE_CONTRAT;CODE_EDA;CODE_EDE;DATE_CONTRACTUALISATION;CODE_EDR;DEROGATION_MODELECORRIGE;CODE{EIF};
1598765432C1234X;PDL;12345654321456;6;0;3;5;1;;;50;64575678C1234X67S91Z;1111678C1234X67S91Z;TELERELEV;SUP_36;TELERELEV;GRD;COMPTAGE;CARD;NMEDATC1;N;;;OUI;EIFPOW001;
1598765432C1234X;PRM;65445611111456;9;0;6;5;2;5;;;10;64575678C1234X67S91Z;1111678C1234X67S91Z;TELERELEV;SUP_36;TELERELEV;GRD;COMPTAGE;CARD;NMEDATC1;EDEPOPE001;;;OUI;N;
1598765432C1234X;PRM;6544565555456;150;5;0;0;;;20;64575678C1234X67S91Z;1111678C1234X67S91Z;TELERELEV;SUP_36;TELERELEV;GRD;COMPTAGE;CONTRAT_UNIQUE;NMEDATC1;N;;;OUI;N;
...
<EOF>
  
```

### 5.1.8 Liste des codes erreurs

| CODE ERREUR | DESCRIPTION ERREUR   | DETECTION  | TRAITEMENT        |
|-------------|--|--|-------------------|
| ERR_00001   | Le traitement d'import des données GRD ne peut être réalisé en dehors du créneau autorisé. | Un fichier FULL est transmis après 5 JO fin M                              | Rejet du fichier  |
| ERR_00002   | Erreur sur la gestion des mandats. Vous n'êtes pas habilité pour ce type de données        | Un GRD envoie les données d'un autre GRD pour lequel il n'est pas mandaté. | Rejet du fichier  |
| ERR_00003   | Le nom du fichier est incorrect.   | Erreur dans la structure du nom du fichier                                 | Rejet du fichier  |
| ERR_00004   | Le nom du fichier ne contient pas un mois valide.  | Dans le nom du fichier: Le mois est différent de M+1.                      | Rejet du fichier. |
| ERR_00005   | Le nom du fichier ne contient pas un code EIC connu.                                       | Dans le nom du fichier: le Code EIC n'est pas celui d'un GRD connu         | Rejet du fichier  |

|           |  |  |                   |
|-----------|--|--|-------------------|
| ERR_00006 | L'extension du fichier n'est pas valide, elle doit correspondre à .csv.  | Dans le nom du fichier: extension différente de .csv   | Rejet du fichier  |
| ERR_00007 | Le code EIC du GRD est différent de celui du nom du fichier.   | Dans l'entête: CodeEIC du GRD différent de celui dans le nom du fichier  | Rejet du fichier  |
| ERR_00008 | Le mois de validité des périmètres est différent de celui du nom du fichier.   | Dans l'entête : mois des données différent de celui dans le nom du fichier   | Rejet du fichier  |
| ERR_00009 | L'entête du fichier (ligne n° 3) n'est pas celle attendue.   | Dans l'entête: entête incorrect  | Rejet du fichier  |
| ERR_00010 | La balise de fin du fichier <EOF> est absente ou erronée.  | Dans le fichier: Absence code <EOF>  | Rejet du fichier  |
| ERR_00012 | Le fichier ne contient pas de site(s).   | Dans le corps du fichier: le fichier ne contient aucune ligne.   | Rejet du fichier  |
| ERR_00013 | Le champ est vide.   | Dans la ligne: un champ obligatoire est vide.  | Rejet de la ligne |
| ERR_00014 | Le code EIC du GRD associé au site est différent de celui du nom du fichier.   | Dans la ligne: le Code EIC du GRD du site est différent des autres CodeEIC   | Rejet de la ligne |
| ERR_00015 | Le type du site est erroné.  | Dans la ligne: type site n'est pas égal à l'une des valeurs : PRM, PDL ou CARD.  | Rejet de la ligne |
| ERR_00016 | L'identifiant du site est erroné. Vérifier qu'il n'est pas au format scientifique et qu'il est conforme au guide d'implémentation.                     | Dans la ligne: identifiant du site erroné.   | Rejet de la ligne |
| ERR_00019 | La capacité d'ajustement maximale à la hausse du site n'est pas un entier de 6 chiffres maximum, strictement supérieur à zéro.                         | Dans la ligne: on attend un entier de 6 chiffres maximum, strictement supérieur à zéro.  | Rejet de la ligne |
| ERR_00020 | La capacité d'ajustement minimale à la hausse du site n'est pas un entier de 6 chiffres maximum, positif ou égal à zéro.                               | Dans la ligne: on attend un entier à 6 chiffres, positif ou égal à zéro.   | Rejet de la ligne |
| ERR_00021 | La puissance souscrite du site n'est pas un entier de 6 chiffres maximum, strictement supérieur à zéro.  | Dans la ligne: on attend un entier à 6 chiffres, strictement supérieur à zéro.   | Rejet de la ligne |
| ERR_00022 | Le RE du site n'existe pas dans notre référentiel : Le code EIC du RE est incorrect ou il n'a pas un seul contrat AP-RE valide.                        | Dans le corps du fichier: le CodeEIC du RE est inconnu ou il n'a pas un seul contrat RE valide                                       | Rejet de la ligne |
| ERR_00023 | Le fournisseur du site n'existe pas dans notre référentiel : Le code EIC du fournisseur est incorrect ou il n'a pas un seul contrat CONTRAT-OF valide. | Dans la ligne: si le site n'est pas au modèle corrigé, le CodeEIC du Fournisseur est inconnu ou il n'a pas un seul contrat RE valide | Rejet de la ligne |
| ERR_00024 | Le barème du site est erroné.  | Dans la ligne: barème erroné   | Rejet de la ligne |

|            |   |  |  |
|------------|---|--|--|
| ERR_00025  | La catégorie d'effacement du site est erronée.  | Dans la ligne: catégorie d'effacement erronée  | Rejet de la ligne                                |
| ERR_00026  | Le type de courbe de charge du site est erroné.   | Dans la ligne: type de courbe de charge erroné   | Rejet de la ligne                                |
| ERR_00027  | Le champ origine de la donnée du site est erroné.   | Dans la ligne: origine de la donnée erronée  | Rejet de la ligne                                |
| ERR_00028  | Le champ objet de la mesure du site est erroné.   | Dans la ligne: objet de la mesure erroné   | Rejet de la ligne                                |
| ERR_00029  | Le champ type de contrat du site est erroné.  | Dans la ligne: type de contrat erroné  | Rejet de la ligne                                |
| ERR_00030  | Le site est présent fois dans le fichier.   | Dans le corps du fichier: plusieurs lignes pour le même site   | Rejet des lignes concernées                      |
| ERR_00035  | Le GRD n'a pas été déclaré par l'acteur d'ajustement pour l'EDA.  | Dans le fichier: GRD non déclaré pour l'EDA  | Rejet de toutes les lignes de l'EDA du GRD       |
| WARN_00003 | Vous êtes déclarés comme devant envoyer des données pour les EDA suivantes: [code EDA]  | Dans le corps du fichier: GRD déclaré pour l'EDA mais EDA absente du fichier                               | Remontée d'une alerte ?                          |
| ERR_00036  | L'EDA n'est pas de type Soutirage Télérelevé.   | Dans le fichier: le CodeEDA n'est pas celui d'une EDA soutirage Télérelevé                                 | Rejet de toutes les lignes de l'EDA du GRD       |
| ERR_00038  | Le code EDA [code EDA] n'existe pas dans notre référentiel.   | Dans le fichier: le codeEDA n'existe pas parmi les codes EDA connus  | Rejet de toutes les lignes de l'EDA du GRD       |
| WARN_00002 | RTE a reçu des caractéristiques différentes pour le site sur plusieurs mécanismes. RTE gère le conflit et n'attend pas de correction de votre part. | Dans la ligne: L'import M+1 sur SSY a eu lieu. Les données intrinsèques sont différentes.                  | Ligne acceptée selon la règle de gestion MA/SSY. |
| ERR_00042  | Le site est rattaché à une autre EDA sur la même période.   | Dans la ligne: le site est rattaché à une autre EDA sur la même période.                                   | Rejet de la ligne                                |
| ERR_00043  | Le site ne peut pas changer de type.  | Dans la ligne: Si le site est déjà créé en Injection dans GIPSE, il ne peut plus être déclaré en Soutirage | Rejet de la ligne                                |

### 5.1.9 Fréquence d'envoi et heure limite de réception par RTE

Chaque Gestionnaire de Réseau de Distribution concerné transmet à RTE un fichier par Mois Civil. Ce fichier doit être reçu par RTE au plus tard cinq (5) Jours Ouvrés avant le début du 1<sup>er</sup> jour du Mois Civil de validité de ces informations. Il doit contenir la totalité des données relatives au mois concerné.

En cas de renvoi, c'est la totalité du fichier qui doit être envoyée.

RTE prévoit un mode dégradé pour intégration manuelle des fichiers transmis au-delà des échéances attendues. Selon le contexte, RTE ne garantit pas de pouvoir prendre en compte les données transmises en retard.

La mise à jour de ce fichier doit être envoyée tous les Mois Civils, sauf exception suivante : en cas d'absence d'évolution du périmètre d'un mois sur l'autre, le GRD est exempté d'envoyer un fichier identique à celui du mois précédent, sous réserve d'avoir déclaré explicitement dans l'application GIPSE la reconduction à l'identique du périmètre du mois précédent. Cette déclaration est indispensable pour être exempté d'envoi de fichier et doit être reformulée au fil des mois dans l'application GIPSE autant de fois que de besoin.

En cas d'envoi de fichier après avoir déclaré dans GIPSE la reconduction à l'identique du périmètre du mois précédent, c'est l'envoi par fichier qui fait foi.

La transmission des données s'effectue via le protocole https.

Exemple : *MA\_REFST\_TLRLV\_GRD\_202104\_17X100CODEEICGRD\_20210318162500.csv* le Gestionnaire de Réseau de Distribution 17X100CODEEICGRD envoie à RTE les données de référence des sites de soutirage appartenant à une EDA Soutirage Télérelevée pour le mois d'avril 2021.

## 5.2 Sites de soutirage raccordés au RPD appartenant à une Entité d'Ajustement Soutirage Profilée (Données de contractualisation)

### 5.2.1 Description

Chaque Gestionnaire de Réseau de Distribution concerné transmet à RTE la référence de tous les Sites de Soutirage raccordés à son réseau de distribution qui participent au MA au sein d'une EDA Soutirage Profilée. La mise à jour de ce fichier est envoyée tous les Mois Civils (sauf cas d'exception décrit ci-après).

### 5.2.2 Nom du fichier

| N° | Champ                                      | Format   |
|----|--|--|
| 1  | Le type du fichier                         | "MA_REFST_PROF_GRD" (en majuscules).   |
| 2  | Le mois de validité de ces informations    | Un <i>mois</i> sous la forme "AAAAMM".   |
| 3  | Le code EIC du GRD de raccordement du site | Un <i>code EIC</i> .<br>Le GRD de raccordement du site peut éventuellement être mandant auprès d'un autre GRD. |

| N° | Champ                                     | Format  |
|----|---|---|
| 4  | La date et l'heure de création du fichier | Une <i>horodate</i> sous la forme "AAAAMMJJhhmmss". |
| 5  | L'extension du fichier                    | ".csv" (en minuscules).                             |

La forme générale du nom du fichier est :

MA\_REFST\_PROF\_GRD\_[Mois de validité]\_[Code EIC du GRD]\_[Horodate de création].csv

### 5.2.3 Ligne n°1 du fichier

| N° | Champ                            | Format                                    |
|----|----------------------------------|---|
| 1  | Le jour de génération du fichier | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMMJJ". |
| 2  | L'heure de génération du fichier | Une <i>heure</i> sous la forme "HHMMSS".  |

### 5.2.4 Ligne n°2 du fichier

| N° | Champ                                      | Format   |
|----|--|--|
| 1  | Le code EIC du GRD de raccordement du site | Un <i>code EIC</i> .<br>Le GRD de raccordement du site peut éventuellement être mandant auprès d'un autre GRD. |
| 2  | Le mois de validité de ces informations    | Un <i>mois</i> sous la forme "AAAAMM".   |

### 5.2.5 Ligne n°3 du fichier

Cette ligne est identique dans tous les fichiers de ce type. Elle contient, afin d'améliorer la lisibilité des fichiers, les libellés ordonnés des champs des lignes qui suivent :

*"CODE\_EIC\_GRD;TYPE\_SITE;ID\_SITE;CAPA\_MAX\_H\_SITE;CAPA\_MIN\_H\_SITE;CAPA\_MAX\_B\_SITE;CAPA\_MIN\_B\_SITE;CAPA\_MAX\_RPH\_SITE;CAPA\_MAX\_RSH\_SITE;CAPA\_MAX\_RPB\_SITE;CAPA\_MAX\_RSB\_SITE;PS;CODE\_EIC\_RE;CODE\_EIC\_FOURNISSEUR;BAREME;CATEGORIE;TYPE\_CDC;ORIGINE\_DONNEE;OBJET\_MESURE;TYPE\_CONTRAT;CODE\_EDA;CODE\_EDE;DATE\_CONTRACTUALISATION;CODE\_EDR;DEROGATION\_MODELECORRIGE;CODE\_EIF;"*

### 5.2.6 Ligne n°4 à avant dernière

Chaque ligne d'un fichier correspond à un Site de Soutirage et le format de chaque ligne est le suivant :

| N° | Champ        | Description   | Format   | Obligatoire<br>Facultatif<br>Non Lu |
|----|--------------|---|--|-------------------------------------|
| 1  | CODE_EIC_GRD | Le code EIC du GRD de raccordement du site  | Chaine de caractères   | Obligatoire                         |
| 2  | TYPE_SITE    | Contient le type de site et ne peut prendre que les valeurs :<br>- PDL<br>- PRM<br>- CARD | Chaine de caractères ne pouvant prendre que ces 3 valeurs (PDL, PRM, CARD) | Obligatoire                         |

| N° | Champ             | Description   | Format   | Obligatoire<br>Facultatif<br>Non Lu |
|----|-------------------|---|--|-------------------------------------|
| 3  | ID_SITE           | L'identifiant unique du Site attribué par le GRD  | Chaîne de caractères alphanumériques (quarante caractères au maximum, seules les lettres non accentuées, les chiffres, les tirets et les underscores sont autorisés) | Obligatoire                         |
| 4  | CAPA_MAX_H_SITE   | La Capacité d'Ajustement Maximale à la Hausse du Site de Soutirage en kW. Approximé par la puissance souscrite pour les sites profilés. | Nombre entier positif de 6 chiffres maximum, strictement supérieur à zéro  | Obligatoire                         |
| 5  | CAPA_MIN_H_SITE   | La Capacité d'Ajustement Minimale à la Hausse du Site de Soutirage en kW  | Nombre entier positif de 6 chiffres maximum  | Obligatoire                         |
| 6  | CAPA_MAX_B_SITE   | La Capacité d'Ajustement Maximale à la Baisse du Site de Soutirage en kW  | Nombre entier positif de 6 chiffres maximum  | Champ ignoré par RTE                |
| 7  | CAPA_MIN_B_SITE   | La Capacité d'Ajustement Minimale à la Baisse du Site de Soutirage en kW  | Nombre entier positif de 6 chiffres maximum  | Champ ignoré par RTE                |
| 8  | CAPA_MAX_RPH_SITE | La capacité maximale de réserve primaire à la hausse du site en kW  | Nombre entier positif de 6 chiffres max, zéro si le site ne participe pas à la RPH.  | Champ ignoré par RTE                |
| 9  | CAPA_MAX_RSH_SITE | La capacité maximale de réserve secondaire à la hausse du site en kW  | Nombre entier positif de 6 chiffres max, zéro si le site ne participe pas à la RSH.  | Champ ignoré par RTE                |
| 10 | CAPA_MAX_RPB_SITE | La capacité maximale de réserve primaire à la baisse du site en kW  | Nombre entier positif de 6 chiffres max, zéro si le site ne participe pas à la RPB.  | Champ ignoré par RTE                |
| 11 | CAPA_MAX_RSB_SITE | La capacité maximale de réserve secondaire à la baisse du site en kW  | Nombre entier positif de 6 chiffres max, zéro si le site ne participe pas à la RSB.  | Champ ignoré par RTE                |

| N° | Champ                | Description  | Format  | Obligatoire<br>Facultatif<br>Non Lu |
|----|----------------------|--|---|-------------------------------------|
| 12 | PS                   | Puissance Souscrite du Site en KW  | Nombre entier positif de 6 chiffres maximum, strictement supérieur à zéro.                          | Obligatoire                         |
| 13 | CODE_EIC_RE          | Le code EIC du RE du Site  | Chaîne de caractères  | Obligatoire                         |
| 14 | CODE_EIC_FOURNISSEUR | Le code EIC du Fournisseur du Site de Soutirage  | Chaîne de caractères  | Obligatoire                         |
| 15 | BAREME               | Barème Forfaitaire pour le Versement Fournisseur :<br>« PROFILE_BASE »<br>« PROFILE_NON_BASE »<br>« TELERELEVE »   | Chaîne de caractères pouvant prendre les valeurs<br>PROFILE_BASE,<br>PROFILE_NON_BASE<br>TELERELEVE | Obligatoire                         |
| 16 | CATEGORIE            | Catégorie d'effacement :<br>« INF_36 » (pour un site souscrivant une puissance ≤ 36 kVA) ou « SUP_36 » (pour un site souscrivant une puissance > 36 kVA) | Chaîne de caractères pouvant prendre les valeurs<br>INF_36<br>SUP_36                                | Obligatoire                         |
| 17 | TYPE_CDC             | Le type de courbe charge utilisé dans le processus de reconstitution des flux :<br>- « TELERELEVE »<br>- « ESTIME »                                      | Chaîne de caractères pouvant prendre la valeur<br>TELERELEVE<br>ESTIME                              | Obligatoire                         |
| 18 | ORIGINE_DONNEE       | Origine de la courbe de charge :<br>- « GRD »<br>- « AA »  | Chaîne de caractères pouvant prendre la valeur<br>GRD<br>AA   | Obligatoire                         |
| 19 | OBJET_MESURE         | Objet de la mesure<br>- « COMPTAGE »<br>- « VOIES EFFACABLES »   | Chaîne de caractères pouvant prendre les valeurs<br>COMPTAGE<br>VOIES<br>EFFACABLES                 | Obligatoire                         |
| 20 | TYPE_CONTRAT         | - Type de contrat conclu entre le GRD et le Site pour l'accès au RPD : « CARD »<br>- « AUTRE »   | Chaîne de caractères pouvant prendre les valeurs<br>CARD<br>AUTRE                                   | Obligatoire                         |

| N° | Champ                    | Description   | Format  | Obligatoire<br>Facultatif<br>Non Lu |
|----|--------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 21 | CODE_EDA                 | Le code d'une EDA   | Chaine de caractères sur 8 caractères maximum               | Obligatoire                         |
| 22 | CODE_EDE                 | Ce Site de Soutirage participe à NEBEF<br><br>« N » (pour non) ou le code d'une Entité d'Effacement (EDE) ou champ vide. Un code EDE est une chaine composée uniquement des caractères suivants :<br>– lettres alphabétiques en majuscules et non accentuées (A-Z) ;<br>– tiret (-) ;<br>– chiffre (0-9). | Chaine de caractères  | Champ ignoré par RTE                |
| 23 | DATE_CONTRACTUALISATION  | Date de contractualisation du site avec l'OE qui a dans son périmètre l'EDE identifiée dans le champ CODE_EDE   | Date  | Champ ignoré par RTE                |
| 24 | CODE_EDR                 | Le code de l'EDR  | Chaine de caractères sur 10 caractères maximum              | Champ ignoré par RTE                |
| 25 | DEROGATION_MODELECORRIGE | Indique si le site a une dérogation qui lui évite d'être au modèle corrigé pour le type de mécanisme (MA ou NEBEF) concerné :<br>OUI ou NON   | Chaine de caractères pouvant prendre les valeurs OUI ou NON | Champ ignoré par RTE                |
| 26 | CODE{EIF                 | Le « code EIF » de l'offre d'effacement indissociable de la fourniture, tel que défini par le fournisseur lors de la transmission aux gestionnaires de réseau.<br><br>« N » si aucune offre d'effacement indissociable de la fourniture n'est souscrite par le site.                                      | Chaine de caractères  | Champ ignoré par RTE                |

## 5.2.7 Exemple de fichier

Fichier « MA\_REFST\_PROF\_GRD\_201209\_1598765432C1234X\_20120822141234.csv »

```

20120822;141234
1598765432C1234X;201209

CODE_EIC_GRD;TYPE_SITE;ID_SITE;CAPA_MAX_H_SITE;CAPA_MIN_H_SITE;
CAPA_MAX_B_SITE;CAPA_MIN_B_SITE;CAPA_MAX_RPH_SITE;CAPA_MAX_RSH_SITE;CAPA_MAX_RPB_SITE;CAPA_MA
X_RSB_SITE;PS;CODE_EIC_RE;CODE_EIC_FOURNISSEUR;BAREME;CATEGORIE;TYPE_CDC;ORIGINE_DONNEE;OBJET
_MESURE;TYPE_CONTRAT;CODE_EDA;CODE_EDE;DATE_CONTRACTUALISATION;CODE_EDR;DEROGATION_MODELECORR
IGE;CODE_EIF;

1598765432C1234X;PDL;12345654321456;6;0;3;5;1;;;;6;64575678C1234X67S91Z;1111678C1234X67S91Z;
PROFILE_BASE;INF_36;ESTIME;AA;COMPTAGE;CARD;NMEDATC1;N;;;EIFPOW001;

1598765432C1234X;PRM;65445611111456;9;0;6;5;2;5;;;;9;64575678C1234X67S91Z;1111678C1234X67S91
Z;PROFILE_NON_BASE;INF_36;ESTIME;AA;COMPTAGE;CARD;NMEDATC1;EDEPOE001;;;N;

1598765432C1234X;PRM;65445655555456;150;5;0;0;;;;250;64575678C1234X67S91Z;1111678C1234X67S91
Z;TELERELEV;SUP_36;TELERELEV;GRD;VOIES_EFFACABLES;CONTRAT_UNIQUE;NMEDATC1;N;;;N;

...
<EOF>

```

## 5.2.8 Liste des codes erreurs

| CODE ERREUR | DESCRIPTION ERREUR   | DETECTION  | TRAITEMENT        |
|-------------|--|--|-------------------|
| ERR_00001   | Le traitement d'import des données GRD ne peut être réalisé en dehors du créneau autorisé. | Un fichier FULL est transmis après 5 JO fin M                              | Rejet du fichier  |
| ERR_00002   | Erreur sur la gestion des mandats. Vous n'êtes pas habilité pour ce type de données        | Un GRD envoie les données d'un autre GRD pour lequel il n'est pas mandaté. | Rejet du fichier  |
| ERR_00003   | Le nom du fichier est incorrect.   | Erreur dans la structure du nom du fichier                                 | Rejet du fichier  |
| ERR_00004   | Le nom du fichier ne contient pas un mois valide.  | Dans le nom du fichier: Le mois est différent de M+1.                      | Rejet du fichier. |
| ERR_00005   | Le nom du fichier ne contient pas un code EIC connu.                                       | Dans le nom du fichier: le Code EIC n'est pas celui d'un GRD connu         | Rejet du fichier  |
| ERR_00006   | L'extension du fichier n'est pas valide, elle doit correspondre à .csv.                    | Dans le nom du fichier: extension différente de .csv                       | Rejet du fichier  |
| ERR_00007   | Le code EIC du GRD est différent de celui du nom du fichier.                               | Dans l'entête: Code EIC du GRD différent de celui dans le nom du fichier   | Rejet du fichier  |
| ERR_00008   | Le mois de validité des périmètres est différent de celui du nom du fichier.               | Dans l'entête : mois des données différent de celui dans le nom du fichier | Rejet du fichier  |
| ERR_00009   | L'entête du fichier (ligne n° 3) n'est pas celle attendue.                                 | Dans l'entête: entête incorrect  | Rejet du fichier  |
| ERR_00010   | La balise de fin du fichier <EOF> est absente ou erronée.                                  | Dans le fichier: Absence code <EOF>  | Rejet du fichier  |

|           |  |  |                             |
|-----------|--|--|-----------------------------|
| ERR_00012 | Le fichier ne contient pas de site(s).   | Dans le corps du fichier: le fichier ne contient aucune ligne.                                 | Rejet du fichier            |
| ERR_00013 | Le champ est vide.   | Dans la ligne: un champ obligatoire est vide.  | Rejet de la ligne           |
| ERR_00014 | Le code EIC du GRD associé au site est différent de celui du nom du fichier.   | Dans la ligne: le Code EIC du GRD du site est différent des autres CodeEIC                     | Rejet de la ligne           |
| ERR_00015 | Le type du site est erroné.  | Dans la ligne: type site n'est pas égal à l'une des valeurs : PRM, PDL ou CARD.                | Rejet de la ligne           |
| ERR_00016 | L'identifiant du site est erroné. Vérifier qu'il n'est pas au format scientifique et qu'il est conforme au guide d'implémentation.                     | Dans la ligne: identifiant du site erroné.   | Rejet de la ligne           |
| ERR_00019 | La capacité d'ajustement maximale à la hausse du site n'est pas un entier de 6 chiffres maximum, strictement supérieur à zéro.                         | Dans la ligne: on attend un entier de 6 chiffres maximum, strictement supérieur à zéro.        | Rejet de la ligne           |
| ERR_00020 | La capacité d'ajustement minimale à la hausse du site n'est pas un entier de 6 chiffres maximum, positif ou égal à zéro.                               | Dans la ligne: on attend un entier à 6 chiffres, positif ou égal à zéro.                       | Rejet de la ligne           |
| ERR_00021 | La puissance souscrite du site n'est pas un entier de 6 chiffres maximum, strictement supérieur à zéro.  | Dans la ligne: on attend un entier à 6 chiffres, strictement supérieur à zéro.                 | Rejet de la ligne           |
| ERR_00022 | Le RE du site n'existe pas dans notre référentiel : Le code EIC du RE est incorrect ou il n'a pas un seul contrat AP-RE valide.                        | Dans le corps du fichier: le CodeEIC du RE est inconnu ou il n'a pas un seul contrat RE valide | Rejet de la ligne           |
| ERR_00023 | Le fournisseur du site n'existe pas dans notre référentiel : Le code EIC du fournisseur est incorrect ou il n'a pas un seul contrat CONTRAT-OF valide. | Dans la ligne: le CodeEIC du Fournisseur est inconnu ou il n'a pas un seul contrat RE valide   | Rejet de la ligne           |
| ERR_00024 | Le barème du site est erroné.  | Dans la ligne: barème erroné   | Rejet de la ligne           |
| ERR_00025 | La catégorie d'effacement du site est erronée.   | Dans la ligne: catégorie d'effacement erronée  | Rejet de la ligne           |
| ERR_00026 | Le type de courbe de charge du site est erroné.  | Dans la ligne: type de courbe de charge erroné   | Rejet de la ligne           |
| ERR_00027 | Le champ origine de la donnée du site est erroné.  | Dans la ligne: origine de la donnée erronée  | Rejet de la ligne           |
| ERR_00028 | Le champ objet de la mesure du site est erroné.  | Dans la ligne: objet de la mesure erroné   | Rejet de la ligne           |
| ERR_00029 | Le champ type de contrat du site est erroné.   | Dans la ligne: type de contrat erroné  | Rejet de la ligne           |
| ERR_00030 | Le site est présent fois dans le fichier.  | Dans le corps du fichier: plusieurs lignes pour le même site                                   | Rejet des lignes concernées |

|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
| ERR_00035  | Le GRD n'a pas été déclaré par l'acteur d'ajustement pour l'EDA.   | Dans le fichier: GRD non déclaré pour l'EDA  | Rejet de toutes les lignes de l'EDA du GRD       |
| WARN_00003 | Vous êtes déclarés comme devant envoyer des données pour les EDA suivantes: [code EDA]   | Dans le corps du fichier: GRD déclaré pour l'EDA mais EDA absente du fichier                               | Remontée d'une alerte                            |
| ERR_00037  | L'EDA n'est pas de type Soutirage Profilé.   | Dans le fichier: le CodeEDA n'est pas celui d'une EDA soutirage Profilé                                    | Rejet de toutes les lignes de l'EDA du GRD       |
| ERR_00038  | Le code EDA [code EDA] n'existe pas dans notre référentiel.  | Dans le fichier: le codeEDA n'existe pas parmi les codes EDA connus  | Rejet de toutes les lignes de l'EDA du GRD       |
| WARN_00002 | RTE a reçu des caractéristiques différentes pour le site sur plusieurs mécanismes.<br>RTE gère le conflit et n'attend pas de correction de votre part. | Dans la ligne: L'import M+1 sur SSY a eu lieu. Les données intrinsèques sont différentes.                  | Ligne acceptée selon la règle de gestion MA/SSY. |
| ERR_00041  | La puissance souscrite du site doit inférieure ou égale à 250 Kw.  | Dans la ligne: le champ PS doit être inférieur ou égal à 250 Kw.   | Rejet de la ligne                                |
| ERR_00042  | Le site est rattaché à une autre EDA sur la même période.  | Dans la ligne: le site est rattaché à une autre EDA sur la même période.                                   | Rejet de la ligne                                |
| ERR_00043  | Le site ne peut pas changer de type.   | Dans la ligne: Si le site est déjà créé en Injection dans GIPSE, il ne peut plus être déclaré en Soutirage | Rejet de la ligne                                |

### 5.2.9 Fréquence d'envoi et heure limite de réception par RTE

Chaque Gestionnaire de Réseau de Distribution concerné transmet à RTE un fichier par Mois Civil. Ce fichier doit être reçu par RTE au plus tard cinq (5) Jours Ouvrés avant le début du 1<sup>er</sup> jour du Mois Civil de validité de ces informations. Il doit contenir la totalité des données relatives au mois concerné.

En cas de renvoi, c'est la totalité du fichier qui doit être envoyée.

RTE prévoit un mode dégradé pour intégration manuelle des fichiers transmis au-delà des échéances attendues. Selon le contexte, RTE ne garantit pas de pouvoir prendre en compte les données transmises en retard.

La mise à jour de ce fichier doit être envoyée tous les Mois Civils, sauf exception suivante : en cas d'absence d'évolution du périmètre d'un mois sur l'autre, le GRD est exempté d'envoyer un fichier identique à celui du mois précédent, sous réserve d'avoir déclaré explicitement dans l'application GIPSE la reconduction à l'identique du périmètre du mois précédent. Cette déclaration est indispensable pour être exempté d'envoi de fichier et doit être reformulée au fil des mois dans l'application GIPSE autant de fois que de besoin.

En cas d'envoi de fichier après avoir déclaré dans GIPSE la reconduction à l'identique du périmètre du mois précédent, c'est l'envoi par fichier qui fait foi.

La transmission des données s'effectue via le protocole https.

Exemple : *MA\_REFST\_PROF\_GRD\_202104\_17X100CODEEICGRD\_20210318162500.csv* le Gestionnaire de Réseau de Distribution 17X100CODEEICGRD envoie à RTE les données de référence des sites de soutirage appartenant à une EDA Soutirage Profilée pour le mois d'avril 2021.

## 5.3 **Sites d'injection raccordés au RPD appartenant à une Entité d'Ajustement Injection RPD (Données de contractualisation)**

### 5.3.1 Description

Chaque Gestionnaire de Réseau de Distribution concerné transmet à RTE la référence de tous les Sites d'Injection raccordés à son réseau de distribution qui participent au MA au sein d'une EDA Injection Télérelevée. La mise à jour de ce fichier est envoyée tous les Mois Civils (sauf cas d'exception décrit ci-après).

### 5.3.2 Nom du fichier

| N° | Champ                                      | Format   |
|----|--|--|
| 1  | Le type du fichier                         | "MA_REFINJ_GRD" (en majuscules).   |
| 2  | Le mois de validité de ces informations    | Un <i>mois</i> sous la forme "AAAAMM".   |
| 3  | Le code EIC du GRD de raccordement du site | Un <i>code EIC</i> .<br>Le GRD de raccordement du site peut éventuellement être mandant auprès d'un autre GRD. |
| 4  | La date et l'heure de création du fichier  | Une <i>horodate</i> sous la forme "AAAAMMJJhhmmss".  |
| 5  | L'extension du fichier                     | ".csv" (en minuscules).  |

La forme générale du nom du fichier est :

MA\_REFINJ\_GRD\_[Mois de validité]\_[Code EIC du GRD]\_[Horodate de création].csv

### 5.3.3 Ligne n°1 du fichier

| N° | Champ                            | Format                                    |
|----|----------------------------------|---|
| 1  | Le jour de génération du fichier | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMMJJ". |
| 2  | L'heure de génération du fichier | Une <i>heure</i> sous la forme "HHMMSS".  |

### 5.3.4 Ligne n°2 du fichier

| N° | Champ                                      | Format   |
|----|--|--|
| 1  | Le code EIC du GRD de raccordement du site | Un <i>code EIC</i> .<br>Le GRD de raccordement du site peut éventuellement être mandant auprès d'un autre GRD. |
| 2  | Le mois de validité de ces informations    | Un <i>mois</i> sous la forme "AAAAMM".   |

### 5.3.5 Ligne n°3 du fichier

Cette ligne est identique dans tous les fichiers de ce type. Elle contient, afin d'améliorer la lisibilité des fichiers, les libellés ordonnés des champs des lignes qui suivent :

```
"CODE_EIC_GRD;TYPE_SITE;ID_SITE;NATURE_SITE;CAPA_MAX_H_SITE;CAPA_MIN_H_SITE;
CAPA_MAX_B_SITE;CAPA_MIN_B_SITE;CAPA_MAX_RPH_SITE;CAPA_MAX_RSH_SITE;CAPA_MAX_RPB_SI
TE;CAPA_MAX_RSB_SITE;PS;CODE_EIC_RE;CODE_EIC_FOURNISSEUR;BAREME;CATEGORIE;TYPE_CDC;
ORIGINE_DONNEE;OBJET_MESURE;TYPE_CONTRAT;CODE_EDA;CODE_EDE;DATE_CONTRACTUALISATIO
N;CODE_EDR;DEROGATION_MODELECORRIGE;CODE{EIF;"
```

### 5.3.6 Ligne n°4 à avant dernière

Chaque ligne d'un fichier correspond à un Site d'Injection ou Stockage. Le format de chaque ligne est le suivant :

| N° | Champ             | Description   | Format   | Si le site est de nature STOCKAGE | Si le site est de nature INJECTION |
|----|-------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1  | CODE_EIC_GRD      | Le code EIC du GRD de raccordement du site  | Chaîne de caractères   | Obligatoire                       | Obligatoire                        |
| 2  | TYPE_SITE         | Contient le type de site et ne peut prendre que les valeurs :<br>- PDL<br>- PRM<br>- CARD | Chaîne de caractères ne pouvant prendre que ces 3 valeurs (PDL, PRM, CARD)   | Obligatoire                       | Obligatoire                        |
| 3  | ID_SITE           | L'identifiant unique du Site attribué par le GRD  | Chaîne de caractères alphanumériques (quarante caractères au maximum, seules les lettres non accentuées, les chiffres, les tirets et les underscores sont autorisés) | Obligatoire                       | Obligatoire                        |
| 4  | NATURE_SITE       | La Nature du Site qui peut prendre les valeurs :<br>INJECTION<br>STOCKAGE                 | Chaîne de caractères   | Obligatoire                       | Obligatoire                        |
| 5  | CAPA_MAX_H_SITE   | La Capacité d'Ajustement Maximale à la Hausse du Site d'injection en kW                   | Nombre entier positif de 6 chiffres maximum, strictement supérieur à zéro  | Obligatoire                       | Obligatoire                        |
| 6  | CAPA_MIN_H_SITE   | La Capacité d'Ajustement Minimale à la Hausse du Site d'injection en kW                   | Nombre entier positif de 6 chiffres maximum  | Obligatoire                       | Obligatoire                        |
| 7  | CAPA_MAX_B_SITE   | La Capacité d'Ajustement Maximale à la Baisse du Site d'injection en kW                   | Nombre entier positif de 6 chiffres maximum  | Champ ignoré par RTE              | Champ ignoré par RTE               |
| 8  | CAPA_MIN_B_SITE   | La Capacité d'Ajustement Minimale à la Baisse du Site d'injection en kW                   | Nombre entier positif de 6 chiffres maximum  | Champ ignoré par RTE              | Champ ignoré par RTE               |
| 9  | CAPA_MAX_RPH_SITE | La capacité maximale de réserve primaire à la hausse du site en kW                        | Nombre entier positif de 6 chiffres max, zéro si le site ne participe pas à la RPH.  | Champ ignoré par RTE              | Champ ignoré par RTE               |
| 10 | CAPA_MAX_RSH_SITE | La capacité maximale de réserve secondaire à la hausse du site en kW                      | Nombre entier positif de 6 chiffres max, zéro si le site ne participe pas à la RSH.  | Champ ignoré par RTE              | Champ ignoré par RTE               |

| N° | Champ                | Description  | Format  | Si le site est de nature STOCKAGE | Si le site est de nature INJECTION |
|----|----------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| 11 | CAPA_MAX_RPB_SITE    | La capacité maximale de réserve primaire à la baisse du site en kW                                     | Nombre entier positif de 6 chiffres max, zéro si le site ne participe pas à la RPB. | Champ ignoré par RTE              | Champ ignoré par RTE               |
| 12 | CAPA_MAX_RSB_SITE    | La capacité maximale de réserve secondaire à la baisse du site en kW                                   | Nombre entier positif de 6 chiffres max, zéro si le site ne participe pas à la RSB. | Champ ignoré par RTE              | Champ ignoré par RTE               |
| 13 | PS                   | Puissance maximale d'injection du Site en KW   | Nombre entier positif de 6 chiffres maximum, valeur zéro autorisée.                 | Champ ignoré par RTE              | Champ ignoré par RTE               |
| 14 | CODE_EIC_RE          | Le code EIC du RE du Site  | Chaîne de caractères  | Obligatoire                       | Obligatoire                        |
| 15 | CODE_EIC_FOURNISSEUR | Le code EIC du Fournisseur du Site d'injection   | Chaîne de caractères  | Champ ignoré par RTE              | Champ ignoré par RTE               |
| 16 | BAREME               | Barème Forfaitaire pour le Versement Fournisseur   | Chaîne de caractères ou champ vide  | Champ ignoré par RTE              | Champ ignoré par RTE               |
| 17 | CATEGORIE            | Catégorie d'effacement   | Chaîne de caractères ou champ vide  | Champ ignoré par RTE              | Champ ignoré par RTE               |
| 18 | TYPE_CDC             | Le type de courbe charge utilisé dans le processus de reconstitution des flux :« TELERELEVE »          | Chaîne de caractères pouvant prendre la valeur TELERELEVE                           | Facultatif                        | Facultatif                         |
| 19 | ORIGINE_DONNEE       | Origine de la courbe de charge :<br>- « GRD »  | Chaîne de caractères pouvant prendre la valeur GRD                                  | Obligatoire                       | Obligatoire                        |
| 20 | OBJET_MESURE         | Objet de la mesure<br>« COMPTAGE »   | Chaîne de caractères pouvant prendre la valeur COMPTAGE                             | Obligatoire                       | Obligatoire                        |
| 21 | TYPE_CONTRAT         | Type de contrat conclu entre le GRD et le Site pour l'accès au RPD :<br>- « CARD »<br>- « AUTRE »<br>- | Chaîne de caractères pouvant prendre la valeur CARD ou AUTRE                        | Champ ignoré par RTE              | Champ ignoré par RTE               |
| 22 | CODE_EDA             | Le code d'une EDA  | Chaîne de caractères sur 8 caractères maximum                                       | Obligatoire                       | Obligatoire                        |

| N° | Champ                    | Description  | Format  | Si le site est de nature STOCKAGE | Si le site est de nature INJECTION |
|----|--------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| 23 | CODE_EDE                 | Ce Site de Soutirage participe à NEBEF<br>« N » (pour non) ou le code d'une Entité d'Effacement (EDE) ou champ vide.<br>Un code EDE est une chaîne composée uniquement des caractères suivants :<br>– lettres alphabétiques en majuscules et non accentuées (A-Z) ;<br>– tiret (-) ;<br>– chiffre (0-9). | Chaîne de caractères  | Champ ignoré par RTE              | Champ ignoré par RTE               |
| 24 | DATE_CONTRACTUALISATION  | Date de contractualisation du site avec l'OE qui a dans son périmètre l'EDE identifiée dans le champ CODE_EDE  | Date  | Champ ignoré par RTE              | Champ ignoré par RTE               |
| 25 | CODE_EDR                 | Le code de l'EDR   | Chaîne de caractères sur 10 caractères maximum              | Champ ignoré par RTE              | Champ ignoré par RTE               |
| 26 | DEROGATION_MODELECORRIGE | Indique si le site a une dérogation qui lui évite d'être au modèle corrigé pour le type de mécanisme (MA ou NEBEF) concerné : OUI ou NON   | Chaîne de caractères pouvant prendre les valeurs OUI ou NON | Champ ignoré par RTE              | Champ ignoré par RTE               |
| 27 | CODE{EIF}                | Le « code EIF » de l'offre d'effacement indissociable de la fourniture, tel que défini par le fournisseur lors de la transmission aux gestionnaires de réseau.   | Chaîne de caractères  | Champ ignoré par RTE              | Champ ignoré par RTE               |

### 5.3.7 Exemple de fichier

Fichier « MA\_REFINJ\_GRD\_201209\_1598765432C1234X\_20120822141234.csv »

```
20120822;141234
1598765432C1234X;201209
CODE_EIC_GRD;TYPE_SITE;ID_SITE;NATURE_SITE;CAPA_MAX_H_SITE;CAPA_MIN_H_SITE;
CAPA_MAX_B_SITE;CAPA_MIN_B_SITE;CAPA_MAX_RPH_SITE;CAPA_MAX_RSH_SITE;CAPA_MAX_RPB_SITE;CAPA_MA
X_RSB_SITE;PS;CODE_EIC_RE;CODE_EIC_FOURNISSEUR;BAREME;CATEGORIE;TYPE_CDC;ORIGINE_DONNEE;OBJET
_MESURE;TYPE_CONTRAT;CODE_EDA;CODE_EDE;DATE_CONTRACTUALISATION;CODE_EDR;DEROGATION_MODELECORR
IGE;CODE_EIF;
1598765432C1234X;PDL;12345654321456;INJECTION;6;0;3;5;1;;;;;64575678C1234X67S91Z;;;;;GRD;COM
PTAGE;;NMEDATC1;;;;;
1598765432C1234X;PRM;65445611111456;STOCKAGE;9;0;6;5;2;5;;;;;64575678C1234X67S91Z;;;;;GRD;CO
MPTAGE;;NMEDATC1;;;;;
1598765432C1234X;PRM;65445655555456;INJECTION;150;5;0;0;;;;;64575678C1234X67S91Z;;;;;GRD;COM
PTAGE;;NMEDATC1;;;;;
...
<EOF>
```

### 5.3.8 Liste des codes erreurs

| CODE ERREUR | DESCRIPTION ERREUR   | DETECTION  | TRAITEMENT        |
|-------------|--|--|-------------------|
| ERR_00001   | Le traitement d'import des données GRD ne peut être réalisé en dehors du créneau autorisé. | Un fichier FULL est transmis après 5 JO fin M                              | Rejet du fichier  |
| ERR_00002   | Erreur sur la gestion des mandats. Vous n'êtes pas habilité pour ce type de données        | Un GRD envoie les données d'un autre GRD pour lequel il n'est pas mandaté. | Rejet du fichier  |
| ERR_00003   | Le nom du fichier est incorrect.   | Erreur dans la structure du nom du fichier                                 | Rejet du fichier  |
| ERR_00004   | Le nom du fichier ne contient pas un mois valide.  | Dans le nom du fichier: Le mois est différent de M+1.                      | Rejet du fichier. |
| ERR_00005   | Le nom du fichier ne contient pas un code EIC connu.                                       | Dans le nom du fichier: le Code EIC n'est pas celui d'un GRD connu         | Rejet du fichier  |
| ERR_00006   | L'extension du fichier n'est pas valide, elle doit correspondre à .csv.                    | Dans le nom du fichier: extension différente de .csv                       | Rejet du fichier  |
| ERR_00007   | Le code EIC du GRD est différent de celui du nom du fichier.                               | Dans l'entête: CodeEIC du GRD différent de celui dans le nom du fichier    | Rejet du fichier  |
| ERR_00008   | Le mois de validité des périmètres est différent de celui du nom du fichier.               | Dans l'entête : mois des données différent de celui dans le nom du fichier | Rejet du fichier  |
| ERR_00009   | L'entête du fichier (ligne n° 3) n'est pas celle attendue.                                 | Dans l'entête: entête incorrect  | Rejet du fichier  |
| ERR_00010   | La balise de fin du fichier <EOF> est absente ou erronée.                                  | Dans le fichier: Absence code <EOF>  | Rejet du fichier  |

|                   |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| ERR_00012         | Le fichier ne contient pas de site(s).   | Dans le corps du fichier: le fichier ne contient aucune ligne.                                 | Rejet du fichier                           |
| ERR_00013         | Le champ est vide.   | Dans la ligne: un champ obligatoire est vide.  | Rejet de la ligne                          |
| ERR_00014         | Le code EIC du GRD associé au site est différent de celui du nom du fichier.   | Dans la ligne: le Code EIC du GRD du site est différent des autres CodeEIC                     | Rejet de la ligne                          |
| ERR_00015         | Le type du site est erroné.  | Dans la ligne: type site n'est pas égal à l'une des valeurs : PRM, PDL ou CARD.                | Rejet de la ligne                          |
| ERR_00016         | L'identifiant du site est erroné. Vérifier qu'il n'est pas au format scientifique et qu'il est conforme au guide d'implémentation. | Dans la ligne: identifiant du site erroné.   | Rejet de la ligne                          |
| ERR_00017         | La nature du site est erronée.   | Dans la ligne: la nature du site n'est pas égale à « INJECTION » ou « STOCKAGE »               | Rejet de la ligne                          |
| ERR_00019         | La capacité d'ajustement maximale à la hausse du site n'est pas un entier de 6 chiffres maximum, strictement supérieur à zéro.     | Dans la ligne: on attend un entier de 6 chiffres maximum, strictement supérieur à zéro.        | Rejet de la ligne                          |
| ERR_00020         | La capacité d'ajustement minimale à la hausse du site n'est pas un entier de 6 chiffres maximum, positif ou égal à zéro.           | Dans la ligne: on attend un entier à 6 chiffres, positif ou égal à zéro.                       | Rejet de la ligne                          |
| ERR_00022         | Le RE du site n'existe pas dans notre référentiel : Le code EIC du RE est incorrect ou il n'a pas un seul contrat AP-RE valide.    | Dans le corps du fichier: le CodeEIC du RE est inconnu ou il n'a pas un seul contrat RE valide | Rejet de la ligne                          |
| ERR_00026         | Le type de courbe de charge du site est erroné.  | Dans la ligne: type de courbe de charge erroné   | Rejet de la ligne                          |
| ERR_00027         | Le champ origine de la donnée du site est erroné.  | Dans la ligne: origine de la donnée erronée  | Rejet de la ligne                          |
| ERR_00028         | Le champ objet de la mesure du site est erroné.  | Dans la ligne: objet de la mesure erroné   | Rejet de la ligne                          |
| ERR_00030         | Le site est présent fois dans le fichier.  | Dans le corps du fichier: plusieurs lignes pour le même site                                   | Rejet des lignes concernées                |
| ERR_00035         | Le GRD n'a pas été déclaré par l'acteur d'ajustement pour l'EDA.   | Dans le fichier: GRD non déclaré pour l'EDA  | Rejet de toutes les lignes de l'EDA du GRD |
| <b>WARN_00003</b> | Vous êtes déclarés comme devant envoyer des données pour les EDA suivantes: [code EDA]   | Dans le corps du fichier: GRD déclaré pour l'EDA mais EDA absente du fichier                   | Remontée d'une alerte ?                    |
| ERR_00040         | L'EDA n'est pas de type Injection RPD.   | Dans le fichier: le CodeEDA n'est pas celui d'une EDA Injection RPD                            | Rejet de toutes les lignes de l'EDA du GRD |

|            |  |   |  |
|------------|--|---|--|
| ERR_00038  | Le code EDA [code EDA] n'existe pas dans notre référentiel.  | Dans le fichier: le code EDA n'existe pas parmi les codes EDA connus  | Rejet de toutes les lignes de l'EDA du GRD       |
| WARN_00002 | RTE a reçu des caractéristiques différentes pour le site sur plusieurs mécanismes.<br>RTE gère le conflit et n'attend pas de correction de votre part. | Dans la ligne: L'import M+1 sur SSY a eu lieu. Les données intrinsèques sont différentes.   | Ligne acceptée selon la règle de gestion MA/SSY. |
| ERR_00042  | Le site est rattaché à une autre EDA sur la même période.  | Dans la ligne: le site est rattaché à une autre EDA sur la même période.  | Rejet de la ligne                                |
| ERR_00043  | Le site ne peut pas changer de type.   | Dans la ligne: Si le site est déjà créé en Soutirage dans GIPSE, il ne peut plus être déclaré en Injection  | Rejet de la ligne                                |
| ERR_00044  | L'EDA ne peut accepter que des sites de même nature.   | Dans la ligne: Un site de nature stockage ne peut être rattaché qu'à une EDA stockage.<br>Un site non stockage, il ne peut être rattaché qu'à une EDA non stockage. | Rejet de la ligne                                |

### 5.3.9 Fréquence d'envoi et heure limite de réception par RTE

Chaque Gestionnaire de Réseau de Distribution concerné peut transmettre à RTE un fichier par Mois Civil. Ce fichier doit être reçu par RTE au plus tard cinq (5) Jours Ouvrés avant le début du 1<sup>er</sup> jour du Mois Civil de validité des informations. Il doit contenir la totalité des données relatives au mois concerné.

En cas de renvoi, c'est la totalité du fichier qui doit être envoyée.

RTE prévoit un mode dégradé pour intégration manuelle des fichiers transmis au-delà des échéances attendues. Selon le contexte, RTE ne garantit pas de pouvoir prendre en compte les données transmises en retard.

La mise à jour de ce fichier doit être envoyée tous les Mois Civils, sauf exception suivante : en cas d'absence d'évolution du périmètre d'un mois sur l'autre, le GRD est exempté d'envoyer un fichier identique à celui du mois précédent, sous réserve d'avoir déclaré explicitement dans l'application GIPSE la reconduction à l'identique du périmètre du mois précédent. Cette déclaration est indispensable pour être exempté d'envoi de fichier et doit être reformulée au fil des mois dans l'application GIPSE autant de fois que de besoin.

En cas d'envoi de fichier après avoir déclaré dans GIPSE la reconduction à l'identique du périmètre du mois précédent, c'est l'envoi par fichier qui fait foi.

La transmission des données s'effectue via le protocole https.

Exemple :

*MA\_REFINJ\_GRD\_202104\_17X100CODEEICGRD\_20210318162500.csv* le Gestionnaire de Réseau de Distribution 17X100CODEEICGRD envoie à RTE les données de référence des sites d'injection appartenant à une EDA Injection RPD pour le mois d'avril 2021.

## 5.4 Facteur d'Impact par Poste Source des Entités d'Ajustement

### 5.4.1 Description

Le Gestionnaire de Réseau de Distribution transmet mensuellement à RTE le Facteur d'Impact par Poste Source associé à chaque Entité d'Ajustement comportant des Sites de Soutirage ou des Sites d'Injection raccordés à son réseau.

Ces capacités d'ajustement par Postes Sources sont valides pour un Mois Civil complet. La mise à jour de ce fichier est envoyée tous les Mois Civils (sauf cas d'exception décrit ci-après).

### 5.4.2 Nom du fichier

| N° | Champ  | Format  |
|----|--|---|
| 1  | Le type du fichier                                     | "MA_FIPS_GRD" (en majuscules).                      |
| 2  | Le mois de validité de la répartition                  | Un <i>mois</i> sous la forme "AAAAMM".              |
| 3  | Le code EIC de l'acteur qui a créé le fichier (un GRD) | Un <i>code EIC</i> .                                |
| 4  | La date et l'heure de création du fichier              | Une <i>horodate</i> sous la forme "AAAAMMJJhhmmss". |
| 5  | L'extension du fichier                                 | ".csv" (en minuscules).                             |

La forme générale du nom du fichier est :

MA\_FIPS\_GRD\_[Mois de validité]\_[Code EIC du GRD]\_[Horodate de création].csv

### 5.4.3 Ligne n°1 du fichier

| N° | Champ                            | Format                                    |
|----|----------------------------------|---|
| 1  | Le jour de génération du fichier | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMMJJ". |

| N° | Champ                            | Format                                   |
|----|----------------------------------|--|
| 2  | L'heure de génération du fichier | Une <i>heure</i> sous la forme "HHMMSS". |

#### 5.4.4 Ligne n°2 du fichier

| N° | Champ   | Format                                 |
|----|---|--|
| 1  | Le code EIC l'acteur qui a créé le fichier (un GRD) | Un <i>code EIC</i> .                   |
| 2  | Le mois de validité de la répartition               | Un <i>mois</i> sous la forme "AAAAMM". |

#### 5.4.5 Ligne n°3 du fichier

Cette ligne est identique dans tous les fichiers de ce type. Elle contient les libellés ordonnés des champs des lignes qui suivent :

*"CODE\_EDA;CODE\_EIC\_GRD;CODE\_POSTE\_SOURCE;VMAX\_H;VMAX\_B"*

#### 5.4.6 Ligne n°4 à avant-dernière

Il y a plusieurs lignes par EDA.

| N° | Champs   | Format                                      |
|----|--|---|
| 1  | Le code de l'EDA   | Un <i>code EDA</i>                          |
| 2  | Le code EIC du GRD de raccordement (CODE_EIC_GRD)  | Le <i>code EIC</i> de l'acteur.             |
| 3  | Le Poste Source raccordé pour une part de l'EDA (CODE_POSTE_SOURCE)  | Le <i>code Poste Source</i> .               |
| 4  | Variation maximale de puissance de transit au Poste Source identifié dans le champ 3 lors d'un ajustement à la Hausse sur l'EDA (VMAX_H) | En kW (nombre entier de 6 chiffres maximum) |
| 5  | Variation maximale de puissance de transit au Poste Source identifié dans le champ 3 lors d'un ajustement à la Baisse sur l'EDA (VMAX_B) | En kW (nombre entier de 6 chiffres maximum) |

### 5.4.7 Exemple de fichier

Fichier « MA\_FIPS\_GRD\_201211\_5678C1234X67S91Z\_20121022150001.csv »

```

20121022;150001;
5678C1234X67S91Z;201211;
CODE_EDA;CODE_EIC_GRD;CODE_POSTE_SOURCE;VMAX_H;VMAX_B;
NMEDATC1;5678C1234X67S91Z;CHESN3;456;0;
NMEDATC1;5678C1234X67S91Z;P.COR4;512;0;
...
<EOF>
  
```

### 5.4.8 Fréquence d'envoi et heure limite de réception par RTE

Chaque Gestionnaire de Réseau de Distribution concerné transmet à RTE un fichier de Facteur d'Impact par Mois Civil contenant l'ensemble des postes sources concernés. Ce fichier doit être reçu par RTE au plus tard cinq (5) Jours Ouvrés avant le début du 1<sup>er</sup> jour du Mois Civil de validité des informations. Il doit contenir la totalité des données relatives au mois concerné.

En cas de renvoi, c'est la totalité du fichier qui doit être envoyée.

La mise à jour de ce fichier doit être envoyée tous les Mois Civils, sauf exception suivante : en cas d'absence d'évolution du périmètre d'un mois sur l'autre, le GRD est exempté d'envoyer un fichier identique à celui du mois précédent, sous réserve d'avoir déclaré explicitement dans l'application GIPSE la reconduction à l'identique du périmètre du mois précédent. Cette déclaration est indispensable pour être exempté d'envoi de fichier et doit être reformulée au fil des mois dans l'application GIPSE autant de fois que de besoin.

En cas d'envoi de fichier après avoir déclaré dans GIPSE la reconduction à l'identique du périmètre du mois précédent, c'est l'envoi par fichier qui fait foi.

La transmission des données s'effectue via le protocole https.

Exemple :

MA\_FIPS\_GRD\_202104\_17X100CODEEICGRD\_20210318162500.csv

le Gestionnaire de Réseau de Distribution 17X100CODEEICGRD envoie à RTE le Facteur d'Impact par Poste Source associé à chaque Entité d'Ajustement comportant des Sites de Soutirage ou des Sites d'Injection raccordés à son réseau, pour le mois de d'avril 2021.

## 5.5 Courbes de Charge réalisées (par Site Télérelevé Soutirage et Injection et Site de Soutirage Profilé raccordé au RPD)

Les éléments généraux décrits au §1.1 ne s'appliquent pas aux fichiers de courbe de charge.

### 5.5.1 Description

Les Courbes de Charges de la consommation ou de l'injection réalisées au cours de la semaine S, dont un Jour au moins appartient au Mois Civil M, correspondant à la période comprise entre le samedi 00h00 et le vendredi 24h00, au Pas dix minutes et à la maille de chaque Site de Soutirage ou d'Injection sont transmises par le Gestionnaire de Réseau de Distribution sur lequel sont raccordés les Sites de soutirage ou d'injection à RTE.

Il y a un fichier par GRD qui contient les données des sites appartenant physiquement à son périmètre. Ce fichier peut comporter les données relatives à des EDAs Injection ou Soutirage appartenant à des acteurs d'ajustement différents.

Si un GRD est mandaté par d'autres GRD, il doit envoyer un fichier par GRD qui l'a mandaté. Les champs « GRD » ci-dessous font alors référence au GRD mandant.

Les fichiers doivent être encodés en UTF-8.

### 5.5.2 Nom du fichier

Il comporte successivement les champs suivants séparés par des underscore « \_ » :

| N° | Champ   | Format                                    |
|----|---|---|
| 1  | Le type du fichier  | "CRMA" (en majuscules).                   |
| 2  | Code COVADIS du GRD   | 4 chiffres                                |
| 4  | La date de génération du fichier  | Une <i>date</i> de la forme "AAAAMMJJ".   |
| 5  | L'heure de génération du fichier  | Une <i>heure</i> sous la forme "hhmmss".  |
| 6  | La date de la 1 <sup>ère</sup> journée de la semaine, c'est-à-dire le samedi. | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMMJJ". |
| 7  | L'extension du fichier  | ".csv" (en minuscules) .                  |

La forme générale du nom du fichier est :

**CRMA**\_[CodeGRD]\_[AAAAMMJJ de génération]\_[HHMMSS de génération]\_[AAAAMMJJ du samedi S-1].csv

### 5.5.3 Ligne n°1 du fichier

Cette ligne comporte successivement les chaînes de caractères suivantes, séparées par des « point-virgule ». Il y a un « point-virgule » en fin de ligne. Cette ligne comporte toujours les 154 chaînes de caractères décrites ci-dessous (permettant de gérer les journées de 25h).

| N°    | Champ            | Format                                     |
|-------|------------------|--|
| 1     | CODE_EDA         | chaîne de caractères                       |
| 2     | CODE_SITE        | chaîne de caractères                       |
| 3     | DATE_CRB         | chaîne de caractères (CRB signifie CouRBe) |
| 4     | TYPE_ENERGIE     | Chaîne de caractères                       |
| 5     | NB_PTS_CHRONIQUE | chaîne de caractères                       |
| 6     | VAL1             | chaîne de caractères                       |
| 7     | VAL2             | chaîne de caractères                       |
| 8 ... | Etc              | ... jusqu'à                                |
| 155   | VAL150           | chaîne de caractères                       |

« CODE\_EDA;CODE\_SITE;DATE\_CRB;TYPE\_ENERGIE;NB\_PTS\_CHRONIQUE;VAL1;VAL2;VAL3;VAL4;VAL5;VAL6;VAL7;VAL8;VAL9;VAL10;VAL11;VAL12;VAL13;VAL14;VAL15;VAL16;VAL17;VAL18;VAL19;VAL20;VAL21;VAL22;VAL23;VAL24;VAL25;VAL26;VAL27;VAL28;VAL29;VAL30;VAL31;VAL32;VAL33;VAL34;VAL35;VAL36;VAL37;VAL38;VAL39;VAL40;VAL41;VAL42;VAL43;VAL44;VAL45;VAL46;VAL47;VAL48;VAL49;VAL50;VAL51;VAL52;VAL53;VAL54;VAL55;VAL56;VAL57;VAL58;VAL59;VAL60;VAL61;VAL62;VAL63;VAL64;VAL65;VAL66;VAL67;VAL68;VAL69;VAL70;VAL71;VAL72;VAL73;VAL74;VAL75;VAL76;VAL77;VAL78;VAL79;VAL80;VAL81;VAL82;VAL83;VAL84;VAL85;VAL86;VAL87;VAL88;VAL89;VAL90;VAL91;VAL92;VAL93;VAL94;VAL95;VAL96;VAL97;VAL98;VAL99;VAL100;VAL101;VAL102;VAL103;VAL104;VAL105;VAL106;VAL107;VAL108;VAL109;VAL110;VAL111;VAL112;VAL113;VAL114;VAL115;VAL116;VAL117;VAL118;VAL119;VAL120;VAL121;VAL122;VAL123;VAL124;VAL125;VAL126;VAL127;VAL128;VAL129;VAL130;VAL131;VAL132;VAL133;VAL134;VAL135;VAL136;VAL137;VAL138;VAL139;VAL140;VAL141;VAL142;VAL143;VAL144;VAL145;VAL146;VAL147;VAL148;VAL149;VAL150 ;».

#### 5.5.4 Ligne 2 et suivantes

Chaque ligne comporte les données suivantes, séparées par des « point-virgule ».

Il y a un « point-virgule » en fin de ligne. Dans le cas d'une journée de 23 ou 24 heures, les lignes comportent 142 ou 148 champs. Elles ne sont pas complétées par des point-virgules sans espace pour contenir autant de colonnes que la ligne 1.

Il y a autant de lignes que nécessaire pour couvrir tous les jours de la semaine.

Il peut y avoir plusieurs EDA dans le même fichier.

| N°      | Champ  | Format  |
|---------|--|---|
| 1       | Le code de l'EDA   | Un <i>code EDA</i> .  |
| 2       | Le CODE site Externe RPD   | Le code site Externe RPD, tel que décrit au paragraphe 1.2  |
| 3       | Date de réalisation de la courbe de charge (DATE)                | AAAAMMJJ  |
| 4       | Type de courbe de charge (TYPE_ENERGIE) : injection ou soutirage | «INJECTION» ou «SOUTIRAGE»  |
| 5       | Nombre de point de mesure (NB_PTS_CHRONIQUE)                     | Entier<br>138 pour une journée de 23 heures<br>144 pour une journée de 24 heures<br>150 pour une journée de 25 heures   |
| 6       | La puissance moyenne sur le premier Pas 10 minutes               | La puissance est exprimée en kW sur l'intervalle de temps [00 :00 :00 ; 00 :10 :00[. Il s'agit d'un nombre avec 3 décimales au maximum (le séparateur décimal est la virgule). La valeur est positive ou nulle, qu'il s'agisse d'un site d'injection ou de soutirage. |
| 7...155 | La puissance moyenne du site pour chaque Pas 10 minutes          | La règle est la même que pour le 1 <sup>er</sup> pas 10 minutes de la journée (VAL1). Dans le cas d'une journée de 23 heures, il y a 138 valeurs. Les 6 valeurs des rangs 139 à 144 ne sont pas renseignées et pas marquées par des points virgules sans espace).     |



Dans le cas contraire, les données issues du contrôle du réalisé seront prises en compte, dès le Mois M+3.

La semaine S correspond à la période comprise entre le Samedi 00h00 à vendredi 23h59.

Le GRD doit fournir le fichier en continu et de manière systématique.

Si le GRD n'a pas de valeurs de comptage (exemple : cas où un compteur est en panne) il fournit néanmoins le fichier en ne mettant rien dans le champ de la valeur numérique manquante (il y aura deux point-virgule sans espace qui se suivent pour le format CSV).

La transmission des données s'effectue via le protocole https ou en cas d'impossibilité technique, par mail.

En cas d'impossibilité technique nécessitant l'envoi par mail, l'objet du mail d'envoi du fichier à RTE est imposé :

| RB-GRD                                 | Chaîne de caractères              |
|--|-----------------------------------|
| __                                     | Deux underscores successifs       |
| Code COVADIS du GRD                    | Code à 4 chiffres issu de COVADIS |
| -                                      | Un underscore                     |
| Date de la première journée de données | Format AAAAMMJJ                   |

Exemple : *RB-GRD\_\_9999\_20100220* est l'objet du mail par lequel le Gestionnaire de Réseau de Distribution 9999 envoie à RTE les Comptages des jours 20 février 2010 et 6 jours suivants.

En cas d'erreur dans un fichier passé, le GRD peut renvoyer à tout moment le fichier mis à jour.

## 5.6 Courbes de Charge réalisées par Site de Soutirage Télérelevé et Site de Soutirage Profilé raccordé au RPD, nécessaires à l'homologation d'un Site ou d'une EDA profilée à la méthode par prévision ou historique

Les éléments généraux décrits au §1.1 ne s'appliquent pas aux fichiers de courbe de charge.

Le flux d'information décrit dans le présent chapitre couvre la transmission des informations nécessaires à **l'homologation des sites de soutirage RPD ou des EDA profilées à la méthode par prévision ou par historique de consommation.**

### 5.6.1 Description

Les Courbes de Charges de la consommation réalisées au cours de la semaine S, correspondant à la période comprise entre le samedi 00h00 et le vendredi 24h00, au Pas dix minutes et à la maille de chaque Site de Soutirage faisant l'objet d'une demande d'homologation ou appartenant à une EDA profilée faisant l'objet d'une demande d'homologation de la part de l'Acteur d'Ajustement, sont transmises par le Gestionnaire de Réseau de Distribution sur lequel sont raccordés les Sites de soutirage à RTE, et ce pour toute la période de test relative à l'homologation.

Il y a un fichier par GRD qui contient les données des sites appartenant physiquement à son périmètre et pour lequel le GRD est responsable de l'envoi de la courbe de charge

Si un GRD est mandaté par d'autres GRD, il doit envoyer un fichier par GRD qui l'a mandaté. Les champs « GRD » ci-dessous font alors référence au GRD mandant.

Les fichiers doivent être encodés en UTF-8.

### 5.6.2 Nom du fichier

Il comporte successivement les champs suivants séparés par des underscore « \_ » :

| N° | Champ   | Format                                    |
|----|---|---|
| 1  | Le type du fichier  | "CRMA_HMLG" (en majuscules).              |
| 2  | Code COVADIS du GRD   | 4 chiffres                                |
| 4  | La date de génération du fichier  | Une <i>date</i> de la forme "AAAAMMJJ".   |
| 5  | L'heure de génération du fichier  | Une <i>heure</i> sous la forme "hhmmss".  |
| 6  | La date de la 1 <sup>ère</sup> journée de la semaine, c'est-à-dire le samedi. | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMMJJ". |
| 7  | L'extension du fichier  | ".csv" (en minuscules) .                  |

La forme générale du nom du fichier est :

**CRMA\_HMLG**\_[CodeGRD]\_[AAAAMMJJ de génération]\_[HHMMSS de génération]\_[AAAAMMJJ du samedi S-1].csv

#### 5.6.3 Ligne n°1 du fichier

Cette ligne est renseignée comme indiqué au chapitre précédent.

#### 5.6.4 Ligne 2 et suivantes

Ces lignes sont renseignées comme indiqué au chapitre précédent.

#### 5.6.5 Exemple de fichier au Pas Dix Minutes

Fichier : « CMRA\_HMLG\_<codeGRD>\_20121006\_122545\_20141220.csv»

Le contenu du fichier est identique à l'exemple du chapitre précédent.

#### 5.6.6 Fréquence d'envoi et heure limite de réception par RTE

Pour l'homologation des sites à la méthode par prévision, l'ensemble des 5 semaines de courbes de charges doivent être transmises plus tard dix (10) Jours Ouvrés après la fin de la période d'homologation.

Pour l'homologation des sites à la méthode par historique, l'ensemble des 11 mois de courbes de charges doit être transmis au plus tard dix (10) Jours Ouvrés après avoir été informé par l'Acteur d'Ajustement de la demande d'homologation.

La transmission des données s'effectue par poste restante à destination de la BAL [rte-init-si-market@rte-france.com](mailto:rte-init-si-market@rte-france.com).

## 5.7 Activations des offres d'Effacement Indissociable de la Fourniture sur le RPD

### 5.7.1 Description

Les Gestionnaires de Réseau de Distribution transmettent à RTE les périodes d'activation des Périodes Mobiles des offres d'Effacement Indissociable de la Fourniture auxquelles ont souscrit des Sites de Soutirage raccordés au Réseau Public de Distribution.

Pour chaque offre EIF activée sur le Réseau Public de Distribution, la notification de l'activation de l'EIF par un GRD vaut notification de l'activation de cette offre pour l'ensemble des GRD.

La mise à jour de ce fichier est envoyée tous les Mois Civils.

### 5.7.2 Nom du fichier

| N° | Champ  | Format  |
|----|--|---|
| 1  | Le type du fichier                                     | "MA_PEIF_GRD" (en majuscules).                      |
| 2  | Le mois civil "M" concerné par les activations         | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMM".             |
| 4  | Le code EIC de l'acteur qui a créé le fichier (un GRD) | Un <i>code EIC</i> .                                |
| 5  | La date et l'heure de création du fichier              | Une <i>horodate</i> sous la forme "AAAAMMJJhhmmss". |
| 6  | L'extension du fichier                                 | ".csv" (en minuscules).                             |

La forme générale du nom du fichier est :

MA\_PEIF\_GRD\_[Mois d'Effacement]\_[Code EIC du GRD]\_[Horodate de création].csv

### 5.7.3 Ligne n°1 du fichier

Cette ligne comporte successivement les chaînes de caractères suivantes, séparées par des « point-virgule ». Il y a un « point-virgule » en fin de ligne.

| N° | Champ | Format                       |
|----|-------|------------------------------|
| 1  | DATE  | Date de création du fichier  |
| 2  | HEURE | Heure de création du fichier |

### 5.7.4 Ligne n°2 du fichier

| N° | Champ  | Format               |
|----|--|----------------------|
| 1  | Le code EIC de l'acteur qui a créé le fichier (un GRD) | Un <i>code EIC</i> . |

| N° | Champ  | Format                                  |
|----|--|---|
| 2  | Le mois civil "M" concerné par les périodes d'activation | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMM". |

### 5.7.5 Ligne n°3 du fichier

Cette ligne est identique dans tous les fichiers de ce type. Elle contient les libellés ordonnés des champs des lignes qui suivent :

"*CODE{EIF};DATE\_HEURE\_PREAVIS;DATE\_HEURE\_DEBUT{EIF};DATE\_HEURE\_FIN{EIF}*"

### 5.7.6 Ligne n°4 à avant-dernière

Chaque ligne contient la description l'offre d'Effacement Indissociable de la Fourniture activée par le fournisseur.

|   | Champ  | Format  |
|---|--|---|
| 1 | Le code de l'offre d'effacement indissociable de la fourniture activé (CODE{EIF})  | Un <i>code EIF</i> .                                |
| 2 | La date et l'heure à laquelle le préavis du signal d'activation de l'Effacement Indissociable de la Fourniture a été transmis aux Sites de Soutirage ayant souscrit l'offre (DATE_HEURE_PREAVIS) | Une <i>horodate</i> sous la forme "AAAAMMJJhhmmss". |
| 3 | La date et l'heure de début d'activation de l'offre EIF (DATE_HEURE_DEBUT{EIF})  | Une <i>horodate</i> sous la forme "AAAAMMJJhhmmss". |
| 4 | La date et l'heure de fin d'activation de l'offre EIF (DATE_HEURE_FIN{EIF})  | Une <i>horodate</i> sous la forme "AAAAMMJJhhmmss". |

### 5.7.7 Exemple de fichier

Fichier : « MA\_PEIF\_GRD\_201210\_17X100A100A0001A\_20121105114851.csv »

```
20121105;114851;
5678C1234X67S91Z;201210;
CODE{EIF};DATE_HEURE_PREAVIS;DATE_HEURE_DEBUT{EIF};DATE_HEURE_FIN{EIF};
EIFABC001;20121029153200;20121030070000;20121101050000;
.....
<EOF>
```

### 5.7.8 Fréquence d'envoi et heure limite de réception par RTE

L'activation d'une offre d'Effacement Indissociable de la Fourniture sur des Sites de Soutirage RPD pour un Jour J doit être Notifiée à RTE par le Gestionnaire du Réseau de Distribution dès que possible, et au plus tard avant l'échéance fixée à l'article 5.5 pour la transmission par les GRD des Courbes de Charges Réalisées par Site de Soutirage.

## 6 Données transmises par les acteurs d'ajustement

### 6.1 Courbes de Charge réalisées par Site profilé

Les éléments généraux décrits au §1.1 ne s'appliquent pas aux fichiers de courbe de charge.

#### 6.1.1 Description

Les Courbes de Charges de la consommation réalisée sur la journée J au Pas dix minutes et à la maille de chaque Site de Soutirage Profilé sont transmises par l'Acteur d'ajustement.

Chaque fichier contient une journée de données. Les fichiers d'une même semaine de données sont envoyés simultanément au sein d'un unique envoi hebdomadaire

#### 6.1.2 Nom du fichier (pour une journée)

Il comporte successivement les champs suivants séparés par des underscore « \_ » :

| N° | Champ                                   | Format  |
|----|---|---|
| 1  | Le type du fichier                      | "CRS_AA" (en majuscules).                           |
| 2  | Date de mesure                          | Date au format AAAAMMJJ                             |
| 3  | Code EIC de l'acteur                    | Code EIC  |
| 4  | La date et heure de création du fichier | Une <i>horodate</i> sous la forme "AAAAMMJJhhmmss". |
| 5  | L'extension du fichier                  | ".csv" (en minuscules) .                            |

La forme générale du nom du fichier est :

**CRS\_AA**\_[Date de mesure]\_[Code\_EIC\_Acteur]\_[AAAAMMJJ de génération].csv

#### 6.1.3 Ligne n°1 du fichier

Cette ligne comporte successivement les chaînes de caractères suivantes, séparées par des « point-virgule ». Il y a un « point-virgule » en fin de ligne.

| N° | Champ | Format                       |
|----|-------|------------------------------|
| 1  | DATE  | Date de création du fichier  |
| 2  | HEURE | Heure de création du fichier |

#### 6.1.4 Ligne n°2

Cette ligne est constituée de deux champs :

| N° | Champ           | Format   |
|----|-----------------|--|
| 1  | CODE_EIC_ACTEUR | Code EIC de l'acteur qui a créé le fichier                           |
| 2  | DATE            | Date de réalisation des courbes de charge sous la forme « AAAAMMJJ » |

#### 6.1.5 Ligne 3

Cette ligne comporte successivement les chaînes de caractères suivantes, séparées par des « point-virgule ». Il y a un « point-virgule » en fin de ligne.

| N° | Champ    | Format               |
|----|----------|----------------------|
| 1  | CODE_EDA | chaîne de caractères |

|       |                  |                      |
|-------|------------------|----------------------|
| 2     | CODE_SITE        | chaîne de caractères |
| 3     | CODE_EIC_GRD     | chaîne de caractères |
| 4     | TYPE_CPT         | chaîne de caractères |
| 5     | NB_PTS_CHRONIQUE | chaîne de caractères |
| 6     | VAL1             | chaîne de caractères |
| 7     | VAL2             | chaîne de caractères |
| 8 ... | <i>etc</i>       | <i>... jusqu'à</i>   |
| 155   | VAL150           | chaîne de caractères |

« CODE\_EDA;CODE\_SITE;CODE\_EIC\_GRD;TYPE\_CPT;NB\_PTS\_CHRONIQUE;VAL1;VAL2;VAL3;VAL4;VAL5;VAL6;VAL7;VAL8;VAL9;VAL10;VAL11;VAL12;VAL13;VAL14;VAL15;VAL16;VAL17;VAL18;VAL19;VAL20;VAL21;VAL22;VAL23;VAL24;VAL25;VAL26;VAL27;VAL28;VAL29;VAL30;VAL31;VAL32;VAL33;VAL34;VAL35;VAL36;VAL37;VAL38;VAL39;VAL40;VAL41;VAL42;VAL43;VAL44;VAL45;VAL46;VAL47;VAL48;VAL49;VAL50;VAL51;VAL52;VAL53;VAL54;VAL55;VAL56;VAL57;VAL58;VAL59;VAL60;VAL61;VAL62;VAL63;VAL64;VAL65;VAL66;VAL67;VAL68;VAL69;VAL70;VAL71;VAL72;VAL73;VAL74;VAL75;VAL76;VAL77;VAL78;VAL79;VAL80;VAL81;VAL82;VAL83;VAL84;VAL85;VAL86;VAL87;VAL88;VAL89;VAL90;VAL91;VAL92;VAL93;VAL94;VAL95;VAL96;VAL97;VAL98;VAL99;VAL100;VAL101;VAL102;VAL103;VAL104;VAL105;VAL106;VAL107;VAL108;VAL109;VAL110;VAL111;VAL112;VAL113;VAL114;VAL115;VAL116;VAL117;VAL118;VAL119;VAL120;VAL121;VAL122;VAL123;VAL124;VAL125;VAL126;VAL127;VAL128;VAL129;VAL130;VAL131;VAL132;VAL133;VAL134;VAL135;VAL136;VAL137;VAL138;VAL139;VAL140;VAL141;VAL142;VAL143;VAL144;VAL145;VAL146;VAL147;VAL148;VAL149;VAL150;».

#### 6.1.6 De la ligne n°4 à l'avant-dernière ligne

| N°      | Champ   | Format  |
|---------|---|---|
| 1       | Le code de l'EDA  | Un code EDA.  |
| 2       | Le CODE site Externe RPD                                    | Le code site Externe RPD tel que décrit au paragraphe 1.2   |
| 3       | CODE_EIC_GRD  | Code EIC du GRD du site   |
| 4       | TYPE_CPT  | 'P'   |
| 5       | Nombre de point de mesure (NB_PTS_CHRONIQUE)                | Entier<br>138 pour une journée de 23 heures<br>144 pour une journée de 24 heures<br>150 pour une journée de 25 heures   |
| 6       | La puissance moyenne soutirée sur le premier Pas 10 minutes | La puissance est exprimée en W sur l'intervalle de temps [00 :00 :00 ; 00 :10 :00]. Il s'agit d'un entier sans décimale composé de 6 chiffres maximum.            |
| 7...155 | La puissance moyenne du site pour chaque Pas 10 minutes     | La règle est la même que pour le 1er pas 10 minutes de la journée (VAL1).<br>La valeur est égale à « 0 » pour les points n°i (VALi) lorsque i > NB_PTS_CHRONIQUE. |



## 6.2 Courbes de Charge réalisées par Site profilé rattaché à une EDA profilée, nécessaires à l'homologation de l'EDA par la méthode par prévision ou historique

Les éléments généraux décrits au §1.1 ne s'appliquent pas aux fichiers de courbe de charge.

Le flux d'information décrit dans le présent chapitre couvre la transmission des informations nécessaires à **l'homologation d'une EDA profilée à la méthode par prévision ou par historique de consommation.**

### 6.2.1 Description

Les Courbes de Charges de la consommation réalisée sur la journée J au Pas dix minutes et à la maille de chaque Site de Soutirage Profilé rattaché à une EDA profilée pour laquelle l'Acteur d'Ajustement a fait une demande d'homologation à la méthode par prévision ou par historique, sont transmises par l'Acteur d'ajustement, et ce pour toute la période de test relative à l'homologation.

Chaque fichier contient une journée de données.

### 6.2.2 Nom du fichier (pour une journée)

Il comporte successivement les champs suivants séparés par des underscore « \_ » :

| N° | Champ                                   | Format  |
|----|---|---|
| 1  | Le type du fichier                      | "CRS_HMLG_AA" (en majuscules).                      |
| 2  | Date de mesure                          | Date au format AAAAMMJJ                             |
| 3  | Code EIC de l'acteur                    | Code EIC  |
| 4  | La date et heure de création du fichier | Une <i>horodate</i> sous la forme "AAAAMMJJhhmmss". |
| 5  | L'extension du fichier                  | ".csv" (en minuscules) .                            |

La forme générale du nom du fichier est :

**CRS\_HMLG\_AA**\_[Date de mesure]\_[Code\_EIC\_Acteur]\_[AAAAMMJJ de génération].csv

### 6.2.3 Ligne n°1 du fichier

Cette ligne est renseignée comme indiqué au chapitre précédent.

### 6.2.4 Ligne n°2

Cette ligne est renseignée comme indiqué au chapitre précédent.

### 6.2.5 Ligne 3

Cette ligne est renseignée comme indiqué au chapitre précédent.

### 6.2.6 De la ligne n°4 à l'avant-dernière ligne

Ces lignes sont renseignées comme indiqué au chapitre précédent.

### 6.2.7 Exemple de fichier

**Fichier : CRS\_HMLG\_AA\_20141215\_5486V2854X45T12A\_20141222105830.csv**

Le contenu du fichier est similaire à celui de l'exemple du chapitre précédent.

### 6.2.8 Fréquence d'envoi et heure limite de réception par RTE

Pour l'homologation des sites à la méthode par prévision, l'ensemble des 5 semaines de courbes de charges doivent être transmises plus tard dix (10) Jours Ouvrés après la fin de la période d'homologation.

Pour l'homologation des sites à la méthode par historique, l'ensemble des 11 mois de courbes de charges doivent être transmises au plus tard dix (10) Jours Ouvrés après la date de la demande d'homologation.

La transmission des données s'effectue par poste restante à destination de la BAL [rte-init-si-market@rte-france.com](mailto:rte-init-si-market@rte-france.com).

## 6.3 Demandes d'Homologation

Pour demander l'homologation à la méthode « par prévision de consommation » ou par « historique de consommation » d'un Site de Soutirage télélevé et/ou d'une EDA profilée, l'Acteur d'Ajustement transmet à RTE, via l'intermédiaire de son Chargé de Relation Clientèle, le formulaire ci-dessous.

### 6.3.1 Nom du fichier

L'intitulé du formulaire de demande d'homologation sur le MA est :  
« MA\_HMLG\_<ACTEUR>\_<horodate de génération>.csv »

Il comporte successivement les champs suivants séparés par des underscore « \_ » :

| N° | Champ                                   | Format  |
|----|---|---|
| 1  | Le type de fichier                      | « MA_HMLG » (en majuscule)                          |
| 2  | Code EIC de l'Acteur                    | Code EIC  |
| 3  | La date et heure de création du fichier | Une <i>horodate</i> sous la forme "AAAAMMJJhhmmss". |
| 4  | L'extension du fichier                  | « .csv » (en minuscule)                             |

La forme générale du nom du fichier est :

est : « MA\_HMLG\_<ACTEUR>\_<horodate de génération>.csv »

### 6.3.2 Ligne n°1 du fichier

Cette ligne comporte successivement entêtes suivants, séparés par des « point-virgule ». Il y a un « point-virgule » en fin de ligne.

| N° | Champ   | Format               |
|----|---------|----------------------|
| 1  | METHODE | chaîne de caractères |

|    |                     |                      |
|----|---------------------|----------------------|
| 2  | RESEAU              | chaîne de caractères |
| 3  | CODE_SITE_TLRV      | chaîne de caractères |
| 4  | NOM_SITE_TLRV       | chaîne de caractères |
| 5  | CODE_EDA_PROFILEE   | chaîne de caractères |
| 6  | CAPA_AJU_MIN_HAUSSE | chaîne de caractères |
| 7  | NOM_AA              | chaîne de caractères |
| 8  | CODE_EIC_AA         | chaîne de caractères |
| 9  | NOM_GRD             | chaîne de caractères |
| 10 | CODE_EIC_GRD        | chaîne de caractères |
| 11 | DATE_DEMANDE        | chaîne de caractères |
| 12 | DATE_DEBUT_TEST     | chaîne de caractères |
| 13 | DATE_FIN_TEST       | chaîne de caractères |
| 14 | VARIANTE            | chaîne de caractères |

« METHODE;RESEAU;CODE\_SITE\_TLRV;NOM\_SITE\_TLRV;CODE\_EDA\_PROFILEE;CAPA\_AJU\_MIN\_HAUSSE;NOM\_AA;CODE\_EIC\_AA;NOM\_GRD;CODE\_EIC\_GRD;DATE\_DEMANDE;DATE\_DEBUT\_TEST;DATE\_FIN\_TEST;VARIANTE; »

### 6.3.3 De la ligne n°2 à la dernière ligne

Description des champs :

| Champ          | Description  | Valeur ou format                |
|----------------|--|---------------------------------|
| METHODE        | Méthode sur laquelle porte la demande d'homologation du site télérelevé ou de l'EDA profilée   | « PREVISION » ou « HISTORIQUE » |
| RESEAU         | Réseau de raccordement du site<br>Positionné à « RPD » dans le cas d'une EDA profilée  | « RPT » ou « RPD »              |
| CODE_SITE_TLRV | Site RPT : Code décompte<br>Site RPD : Code site Externe RPD, tel que décrit au paragraphe 1.2<br>A <vide> si la demande d'homologation porte sur une EDA profilée | Chaîne de caractères ou <vide>  |

|                     |  |                                    |
|---------------------|--|------------------------------------|
| NOM_SITE_TLRV       | Nom du site sur lequel porte la demande d'homologation.<br>A <vide> si la demande porte sur une EDA profilée       | Chaîne de caractères ou <vide>     |
| CODE_EDA_PROFILEE   | Code de l'EDA sur laquelle porte la demande d'homologation.<br>A <vide> si la demande porte sur un site télérelevé | Chaîne de caractères ou <vide>     |
| CAPA_AJU_MIN_HAUSSE | Capacité d'ajustement minimale à la hausse du site télérelevé ou de l'EDA profilée, exprimée en kW                 | Nombre entier                      |
| NOM_AA              | Nom de l'Acteur d'Ajustement   | Chaîne de caractères               |
| CODE_EIC_AA         | Code EIC de l'Acteur d'Ajustement  | Un code EIC                        |
| NOM_GRD             | Nom du GRD   | Chaîne de caractères               |
| CODE_EIC_GRD        | Code EIC du GRD  | Un code EIC                        |
| DATE_DEMANDE        | Date de la demande d'homologation  | Date au format AAAAMMJJ            |
| DATE_DEBUT_TEST     | Date de début de la période de test  | Date au format AAAAMMJJ            |
| DATE_FIN_TEST       | Date de fin de la période de test  | Date au format AAAAMMJJ            |
| VARIANTE            | Choix de la variante si méthode par historique   | MOY10J ou MED10J ou MOY4S ou MED4S |

#### 6.3.4 Exemple de fichier

**Fichier : MA\_HMLG\_17X100A100R06999\_20171013100000.csv**

```

METHODE;RESEAU;CODE_SITE_TLRV;NOM_SITE_TLRV;CODE_EDA_PROFILEE;CAPA_AJU_MIN_HAUSSE;NOM_AA;CODE_EIC_AA;NOM_GRD;CODE_EIC_GRD;DATE_DEMANDE;DATE_DEBUT_TEST;DATE_FIN_TEST;VARIANTE;
PREVISION;RPT;456789;nom_site;;450;nom_AA;17X100A100R06999;nom_GRD;5678C1234X67S91Z;20171013;20171016;20171117;;
PREVISION;RPD;PRM0123456789;nom_site;;200;nom_AA;17X100A100R06999;nom_GRD;5678C1234X67S91Z;20171013;20171016;20171117;;
PREVISION;RPD;;;EDA001;600;nom_AA;17X100A100R06999;nom_GRD;5678C1234X67S91Z;20171013;20171016;20171117;;
HISTORIQUE;RPD;PRM0129999789;nom_site;;350;nom_AA;17X100A100R06999;nom_GRD;5678C1234X67S91Z;20171013;20161001;20170831;MED4S;
  
```

### 6.3.5 Fréquence d'envoi

L'Acteur d'Ajustement transmet ce formulaire à la BAL [rte-init-si-market@rte-france.com](mailto:rte-init-si-market@rte-france.com) avec en copie le Chargé de Relation Clientèle à chaque nouvelle demande d'homologation d'un Site de Soutirage télérelevé et/ou d'une EDA profilée à la méthode de contrôle « par prévision de consommation » et/ou « par historique de consommation ».

Il peut regrouper plusieurs demandes au sein du même formulaire.

## 6.4 Prévision de consommation initiale

### 6.4.1 Description

L'Acteur d'Ajustement transmet une prévision de consommation au pas 10 min à RTE :

- pendant la phase d'homologation initiale d'un Site de Soutirage (respectivement d'une EDA profilée)

- et tant que le Site de Soutirage est rattaché à une EDA contrôlée avec la méthode par « prévision de consommation » (respectivement l'EDA profilée est contrôlée avec la méthode par « prévision de consommation »).

L'Acteur d'Ajustement doit transmettre dans un unique fichier pour une journée donnée l'ensemble des prévisions applicables:

- aux Sites de Soutirage sus-cités
- aux EDA profilées sus-cités

### 6.4.2 Nom du fichier

| N° | Champ  | Format                         |
|----|--|--------------------------------|
| 1  | Le type du fichier   | "PREV_AA" (en majuscules).     |
| 2  | Le code EIC de l'acteur qui a créé le fichier (un Acteur d'Ajustement) | Un <i>code EIC de l'AA</i> .   |
| 3  | Date de la prévision   | Une date au format "AAAAMMJJ " |
| 4  | Date guichet   | Une date au format "AAAAMMJJ " |
| 5  | Heure de guichet   | Une heure au format "hhmm"     |
| 6  | L'extension du fichier   | ".csv" (en minuscules) .       |

La forme générale du nom du fichier est :

PREV\_AA\_[Code EIC de l'AA]\_[Date prévision]\_[Date guichet]\_[Heure guichet].CSV

### 6.4.3 Ligne n°1 du fichier

| N° | Champ                            | Format                                     |
|----|----------------------------------|--|
| 1  | La date de génération du fichier | Date sous la forme ""AAAAMMJJ""            |
| 2  | L'heure de génération du fichier | Une <i>heure</i> sous la forme ""hhmmss"". |

#### 6.4.4 Ligne n°2 du fichier

| N° | Champ   | Format  |
|----|---|---|
| 1  | Le code EIC de l'acteur qui a créé le fichier (un AA)                 | Un <u>code EIC</u> .  |
| 2  | La date de la chronique de prévision                                  | Une <u>date</u> sous la forme "AAAAMMJJ".                                 |
| 3  | La date de guichet RTE (date limite de réception du fichier par RTE)  | Une <u>date</u> sous la forme "AAAAMMJ".                                  |
| 4  | L'heure de guichet RTE (heure limite de réception du fichier par RTE) | Une <u>heure</u> sous la forme "hhmm" (ex :1830 pour le guichet de 18h30) |

#### 6.4.5 Ligne n°3 à avant-dernière

Il y a une ligne par site rattaché à une EDA télérelevée contrôlée avec la méthode « par prévision de consommation », et/ou une ligne par EDA profilée contrôlée avec la méthode « par prévision de consommation », correspondant à la journée d'application de la prévision.

| N° | Champs  | Obl. | Format   |
|----|---|------|--|
| 1  | Le code de l'EDA  | Oui  | Un <u>code EDA</u>   |
| 2  | Identifiant du Site de Soutirage  | Non  | Un <u>code externe site</u> pour les Sites de Soutirage raccordés au RPD.<br><br>Le <u>code decompte</u> pour les Sites de Soutirage raccordés au RPT.<br><br>Dans le cas d'une EDA profilée, ce champ n'est pas renseigné : un vide entre deux points virgule : “...” . |
| 3  | La date de réalisation de la Courbe de prévision de consommation prévue (DATE)  | Oui  | Une <u>date</u> sous la forme "AAAAMMJJ".  |
| 4  | Le nombre de points de la Courbe de prévision de consommation prévue (NB_PTS_CHRONIQUE)   | Oui  | Le pas est de 10 minutes donc le nb de points est de <b>144</b> sauf pour les journées de changement d'heure où il vaut <b>138</b> (pour la journée de passage à l'heure d'été) ou <b>150</b> (pour la journée de passage à l'heure d'hiver).                            |
| 5  | La puissance moyenne réalisée pour les 10 premières minutes de la journée, appliquée au premier pas de temps 10 min (VAL1 pour la période [00:00, 00:10]) | Oui  | La puissance est exprimée en kW (nombre entier composé de 6 chiffres maximum).   |



En l'absence de transmission de la prévision de consommation d'un Site de Soutirage ou d'une EDA profilée dans le délai imparti, celle-ci sera considérée comme égale à la courbe de charge. De plus, aucune reprévision pour ce Site de Soutirage ou cette EDA profilée ne sera acceptée pour l'Acteur d'Ajustement pour la journée concernée.

## 6.5 Redéclaration d'une Prévision de Consommation

### 6.5.1 Description

L'Acteur d'Ajustement peut déclarer une reprévision de consommation au pas 10 min à RTE en infrajournalier pendant la phase d'homologation initiale d'un Site de Soutirage (respectivement d'une EDA profilée) et tant que le Site de Soutirage est rattaché à une EDA contrôlée avec la méthode par « prévision de consommation » (respectivement l'EDA profilée est contrôlée avec la méthode par « prévision de consommation »), sous réserve :

- d'avoir au préalable envoyé une prévision initiale de consommation en J-1
- de respecter le délai de neutralisation

L'Acteur d'Ajustement doit transmettre dans un unique fichier pour un guichet donné de la journée J l'ensemble des reprévisions (si existantes) applicables:

- aux Sites de Soutirage sus-cités
- aux EDA profilées sus-cités

Chaque reprévision porte sur l'ensemble de la journée J mais seuls les pas de temps ultérieurs au guichet infra-journalier + délai de neutralisation seront pris en compte par RTE.

### 6.5.2 Nom du fichier

| N° | Champ  | Format                         |
|----|--|--------------------------------|
| 1  | Le type du fichier   | "REPREV_AA" (en majuscules).   |
| 2  | Le code EIC de l'acteur qui a créé le fichier (un Acteur d'Ajustement) | Un code EIC de l' AA.          |
| 3  | Date prévision   | Une date au format "AAAAMMJJ " |
| 4  | Date guichet   | Une date au format "AAAAMMJJ " |
| 5  | Heure de guichet   | Une heure au format "hhmm"     |
| 6  | L'extension du fichier   | ".csv" (en minuscules) .       |

La forme générale du nom du fichier est :

REPREV\_AA [Code EIC de l'AA] [Date prévision] [Date guichet] [Heure guichet].CSV

### 6.5.3 Ligne n°1 du fichier

| N° | Champ                            | Format                                   |
|----|----------------------------------|--|
| 1  | La date de génération du fichier | AAAAMMJJ                                 |
| 2  | L'heure de génération du fichier | Une <i>heure</i> sous la forme "hhmmss". |



### 6.5.8 Fréquence d'envoi et heure limite de réception par RTE

L'Acteur d'Ajustement peut transmettre à RTE des reprévisions de consommation relatives à la journée J à chaque guichet infra-journalier, en tenant compte du délai de neutralisation.

En cas de transmissions successives de plusieurs fichiers de reprévision de consommation à un même guichet infra-journalier par un Acteur d'Ajustement et pour la même journée, seule la dernière version du fichier reçue avant l'heure limite est prise en compte.

En l'absence de transmission de la prévision initiale d'un Site de Soutirage et/ou d'une EDA profilée dans le délai imparti, aucune reprévision ne sera acceptée pour ce Site de Soutirage et/ou cette EDA profilée pour l'Acteur d'Ajustement pour la journée concernée.

## 6.6 Périodes d'indisponibilité à la méthode par historique de consommation

L'Acteur d'Ajustement peut déclarer des journées d'indisponibilité à la méthode de contrôle du réalisé « par historique de consommation » par Site de Soutirage télérelevé et/ou EDA profilée :

- au moment de la demande d'homologation du Site de Soutirage et/ou de l'EDA profilée à la méthode de contrôle du réalisé « par historique de consommation ». Uniquement dans ce cadre, des indisponibilités transmises en a posteriori sur la période de test d'homologation seront acceptées par RTE.
- de façon régulière, en a priori, tant que le Site de Soutirage et/ou l'EDA profilée est contrôlée par la méthode « par historique de consommation ».

Les indisponibilités sont de deux natures différentes : indisponibilités récurrentes et exceptionnelles.

- Les indisponibilités récurrentes décrivent les arrêts nominaux du site (weekend, jours fériés, fermeture annuelle...), elles sont donc prévues de longue date et déclarées dans le cadre d'un calendrier annuel. L'Acteur d'Ajustement a la possibilité de modifier le calendrier annuel des indisponibilités récurrentes de l'année en cours au plus 1 fois par an et par site.

- les indisponibilités exceptionnelles sont connues à plus court-terme (arrêt pour maintenance, fortuit...), et déclarées dans le cadre d'un calendrier mensuel. L'Acteur d'Ajustement a la possibilité de modifier le calendrier mensuel des indisponibilités exceptionnelles en cours de mois sans limite du nombre de redéclarations. Toutefois, le nombre de jours d'indisponibilités exceptionnelles pour un site donné est limité à 49j/an répartis sur 5 périodes disjointes.

## 6.6.1 Indisponibilités récurrentes

### 6.6.1.1 Fréquence d'envoi et heure limite de réception par RTE

La déclaration des indisponibilités récurrentes est faite par Site de Soutirage télérelevé et/ou par EDA profilée et par année civile (AAAA).

L'Acteur d'Ajustement peut déclarer des journées d'indisponibilité à la méthode de contrôle du réalisé « par historique de consommation » :

- au moment de la demande d'homologation du Site de Soutirage et/ou de l'EDA profilée. L'Acteur d'Ajustement transmet à RTE les indisponibilités récurrentes dont il a connaissance sur les années civiles suivantes :
  - années civiles couvrant la période de test d'homologation
  - année civile en cours A au moment de la demande d'homologation
  - année civile suivante A+1
 Uniquement dans ce cadre, des indisponibilités transmises en a posteriori seront acceptées par RTE.
- de façon régulière, en a priori, tant que le Site de Soutirage et/ou l'EDA profilée est contrôlée par la méthode « par historique de consommation ». En mode nominal, le calendrier initial pour une année A doit être déclaré au plus tard le 15 décembre de A-1.

L'Acteur d'Ajustement peut modifier le calendrier annuel des indisponibilités récurrentes de l'année en cours au plus une fois par an et par site et/ou EDA profilée. Le nouveau calendrier doit être transmis deux jours avant la date de début du document. Il annule et remplace toutes les indisponibilités préalablement communiquées pour le Site et/ou l'EDA profilée, comprises entre la date de début du document et la fin de l'année civile concernée ; les Sites de Soutirage télérelevés et/ou EDA profilées sans modification d'indisponibilités récurrentes ne figurent pas dans ce nouveau calendrier.

En l'absence de calendrier d'indisponibilités récurrentes, le site et/ou l'EDA profilée est considéré comme disponible tous les jours de l'année (hors indisponibilités exceptionnelles).

### 6.6.1.2 Nom du fichier

| N° | Champ  | Format  |
|----|--|---|
| 1  | Le type du fichier   | "INDHISTREC_AA" (en majuscules).  |
| 2  | L'année civile sur laquelle porte les déclarations d'indisponibilités récurrentes                              | Une année sous la forme "AAAA".   |
| 3  | Date Début Document – Les déclarations portent sur la période allant de cette date à la fin de l'année civile. | Date sous la forme AAAAMMJJ.<br>- 1 <sup>er</sup> janvier de AAAA pour une déclaration initiale le 15 décembre de A-1<br>- Jour quelconque de AAAA pour une redéclaration en cours d'année. |

|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| 4 | Code EIC de l'AA                | Code EIC de l'émetteur  |
| 5 | Horodate de création du fichier | Date et heure de création du fichier sous la forme "AAAAMMJJhhmmss" |
| 6 | L'extension du fichier          | ".csv" (en minuscules).   |

La forme générale du nom du fichier est :

INDHISTREC\_AA\_[Année d'Effet]\_[Date Debut Document]\_[Code EIC de l'AA]\_[Horodate de création].csv

### 6.6.1.3 Ligne n°2 du fichier

Cette ligne comporte successivement les chaînes de caractères suivantes, séparées par des « point-virgule ». Il y a un « point-virgule » en fin de ligne.

« processtype;documentStartDate;documentEndDate;Sender;  
site\_RegisteredResource.mRID;entity\_RegisteredResource.mRID;businessType;  
start\_DateAndOrTime.date ;end\_DateAndOrTime.date;comments;»

### 6.6.1.4 Ligne n°3 et suivantes

Le fichier comporte une ligne pour chaque période d'indisponibilité déclarée sur un Site de Soutirage et/ou une EDA profilée.

Chaque ligne comporte les valeurs suivantes pour les champs 1 à 10 :

| N° | Champ                          | Description   | Format                     |
|----|--------------------------------|---|----------------------------|
| 1  | processtype                    | « A26 Unavailability information »  | Texte (50)                 |
| 2  | documentStartDate              | Date de début de période couverte par le fichier. Il s'agit nécessairement de la Date de Début du Document.                           | AAAAMMJJ                   |
| 3  | documentEndDate                | Date de fin de période couverte par le fichier. Il s'agit nécessairement du dernier jour de l'année civile concernée.                 | AAAAMMJJ                   |
| 4  | Sender                         | Code EIC de l'acteur d'ajustement   | Texte (10)                 |
| 5  | site_RegisteredResource.mRID   | Code Site (code Site externe si site RPD ; code décomptes si site RPT) si indisponibilités déclarées à la maille Site<br><vide> sinon | Texte (10)<br>ou<br><vide> |
| 6  | entity_RegisteredResource.mRID | Code EDA profilée si indisponibilités déclarées à la maille de l'EDA profilée<br><vide> sinon   | Texte (10)<br>ou<br><vide> |
| 7  | businessType                   | « Consumption Site closed »<br>Ou<br>« Unavailable Entity »<br>ou<br>« Cancellation » (*)   | Texte (50)                 |
| 8  | start_DateAndOrTime.date       | Horodate effective de l'indisponibilité [horodate début]  | AAAAMMJJ000000             |
| 9  | end_DateAndOrTime.date         | Horodate effective de l'indisponibilité [horodate fin]  | AAAAMMJJ235959             |
| 10 | comments                       | Type de journée   | Texte (50)                 |

(\*) Pour annuler la totalité des indisponibilités jusqu'à la fin de l'année civile, renseigner une seule ligne sur toute la période de redéclaration couverte par le fichier, en positionnant le champ *businessType* à « Cancellation ».

#### 6.6.1.5 Exemple de fichier

INDHISTREC\_AA\_2017\_20170401\_17X100A100R06999\_20170331121200.csv

```
20170331;121200;
processType;documentStartDate;documentEndDate;Sender;
site_RegisteredResource.mRID;entity_RegisteredResource.mRID;businessType;
start_DateAndOrTime.date ;end_DateAndOrTime.date;comments;
A26 Unavailability
information;20170401;20171231;17X100A100R06999;PRM30001640904899;;Consumption Site
closed;201704012000000;20170401235959;maintenance;
A26 Unavailability
information;20170401;20171231;17X100A100R06999;PRM30001640904899;;Consumption Site
closed;20171111000000;20171111235959;onze novembre;
A26 Unavailability
information;20170401;20171231;17X100A100R06999;PRM30001640904899;;Consumption Site
closed;20171225000000;20171225235959;noel;
A26 Unavailability information;20170401;20171231;17X100A100R06999;;EDA0001;Unavailable
Entity;20170407000000;20170407235959;maintenance;
A26 Unavailability
information;20170401;20171231;17X100A100R06999;PRM30001640904855;;Cancellation;20170401
000000;20171231235959;;
<EOF>
```

## 6.6.2 Indisponibilités exceptionnelles

### 6.6.2.1 *Fréquence d'envoi et heure limite de réception par RTE*

Au plus tard 5 jours ouvrés avant la fin du mois M-1, l'Acteur d'Ajustement déclare les périodes d'indisponibilité exceptionnelle d'un ou plusieurs Sites de Soutirage et/ou EDA profilées sur le mois M (une indisponibilité exceptionnelle est a minima une journée, ou un nombre quelconque de jours consécutifs).

Les indisponibilités exceptionnelles peuvent être redéclarées en cours de mois deux jours avant la date de début du document. La redéclaration annule et remplace toutes les indisponibilités exceptionnelles préalablement communiquées pour le Site ou l'EDA profilée, comprises entre la date de début du document et la fin du mois concerné. Les Sites de Soutirage télérelevés et/ou EDA profilées sans modification d'indisponibilités exceptionnelles ne figurent pas dans la redéclaration.

### 6.6.2.2 Description

Le fichier des indisponibilités exceptionnelles a pour nom :

| N° | Champ  | Format  |
|----|--|---|
| 1  | Le type du fichier   | "INDHISTEXC_AA" (en majuscules).  |
| 2  | Mois sur lequel porte les déclarations d'indisponibilités récurrentes                              | Mois et année sous la forme "AAAAMM".   |
| 3  | Date Début Document- Les déclarations portent sur la période allant de cette date à la fin du mois | Date sous la forme AAAAMMJJ.<br>- nécessairement le 1 <sup>er</sup> du mois M pour la déclaration initiale fin M-1<br>- un jour quelconque du mois M pour une redéclaration |
| 4  | Code EIC de l'AA   | Code EIC de l'émetteur  |
| 5  | Horodate de création   | Date et heure de création du fichier sous la forme "AAAAMMJJhhmms"  |
| 6  | L'extension du fichier   | ".csv" (en minuscules).   |

La forme générale du nom du fichier est :

INDHISTEXC\_AA\_[Année et Mois d'Effet]\_[Date Debut document]\_[Code EIC de l'AA]\_[Horodate de création].csv

### 6.6.2.3 Ligne n°2

Cette ligne comporte successivement les chaînes de caractères suivantes, séparées par des « point-virgule ». Il y a un « point-virgule » en fin de ligne.

«processType;documentStartDate;documentEndDate;Sender;  
site\_RegisteredResource.mRID;entity\_RegisteredResource.mRID;businessType;  
start\_DateAndOrTime.date ;end\_DateAndOrTime.date;comments »

### 6.6.2.4 Ligne n°3 et suivantes

Cette ligne comporte les valeurs pour les champs 1 à 10 :

| N° | Champ                          | Description  | Format                     |
|----|--------------------------------|--|----------------------------|
| 1  | processType                    | « A26 Unavailability information »   | Texte (50)                 |
| 2  | documentStartDate              | Date de début de période couverte par le fichier. Il s'agit nécessairement de la Date de Début du Document.                        | AAAAMMJJ                   |
| 3  | documentEndDate                | Date de fin de période couverte par le fichier. Il s'agit nécessairement du dernier jour du mois concerné.                         | AAAAMMJJ                   |
| 4  | Sender                         | Code EIC de l'acteur d'ajustement  | Texte (10)                 |
| 5  | site_RegisteredResource.mRID   | Code Site (code Site externe si site RPD ; code décomptes si site RPT) si indisponibilités déclarées à la maille Site <vide> sinon | Texte (10)<br>Ou<br><vide> |
| 6  | entity_RegisteredResource.mRID | Code EDA profilée si indisponibilités déclarées à la maille de l'EDA profilée <vide> sinon   | Texte (10)<br>Ou<br><vide> |
| 7  | businessType                   | A76 Load unavailability  | Texte (50)                 |

|    |                          |   |                |
|----|--------------------------|---|----------------|
|    |                          | Ou<br>« Unavailable Entity »<br>Ou<br>« Cancellation» (*)   |                |
| 8  | start_DateAndOrTime.date | Horodate effective de l'indisponibilité<br>[horodate début] | AAAAMMJJ000000 |
| 9  | end_DateAndOrTime.date   | Horodate effective de l'indisponibilité<br>[horodate fin]   | AAAAMMJJ235959 |
| 10 | comments                 | Type de journée   | Texte (50)     |

(\*) Pour annuler la totalité des indisponibilités jusqu'à la fin du mois, renseigner une seule ligne sur toute la période de redéclaration couverte par le fichier, en positionnant le champ *businessType* à « Cancellation ».

#### 6.6.2.5 Exemple de fichiers :

INDHISTEXC\_AA\_201610\_20161010\_17X100A100R00199\_20161007100000.csv

```
20161007;100000
processType;documentStartDate;documentEndDate;Sender;
site_RegisteredResource.mRID;entity_RegisteredResource.mRID;businessType;
start_DateAndOrTime.date ;end_DateAndOrTime.date;comments;
A26 Unavailability
information;20161010;20161031;17X100A100R00199;PRM30000900000009 ;;A76 - Load
unavailability;20161013000000;20161013235959;Maintenance;
A26 Unavailability
information;20161010;20161031;17X100A100R00199;;EDA0001;Unavailable
Entity;20161015000000;20161015235959;Maintenance;
A26 Unavailability
information;20161010;20161031;17X100A100R00199;;EDA0002;Cancellation;201610100000
00;20161031235959;;
<EOF>
```

## 6.7 Déclaration d'envoi du Programme de Marche

Cet échange de données est lié à l'entrée en vigueur de la date M relative aux activations d'offres standard (puis M' relative aux activations d'offres spécifiques) du §3.1.4.2 des Règles REMA v9. Il sera mis en œuvre avant l'entrée en vigueur de la date M, pour que l'Acteur puisse respecter le délai de prévenance attendu de sa déclaration.

### 6.7.1 Description

Les acteurs d'ajustement ont la possibilité, via les receveurs d'ordre, de renvoyer un programme de marche, suite à la réception d'un ordre d'ajustement sur une EDA, afin de respecter les exigences des Règles pour chaque type d'offre.

Dans ce cas, le Programme de Marche doit être renvoyé:

- au niveau de chacune des EDPs de l'EDA, sans exception, si celle-ci est constituée d'EDPs.
- au niveau de l'EDA, sinon.

L'Acteur d'Ajustement doit s'assurer d'avoir déclaré le renvoi du ou des Programme(s) de Marche relatif(s) à l'EDA avant tout envoi de celui-ci (ceux-ci).

Par défaut, en l'absence de déclaration, RTE considère qu'il ne sera pas renvoyé de Programme(s) de Marche relatif(s) à l'EDA.

L'Acteur d'Ajustement peut déclarer l'envoi du ou des Programme(s) de Marche relatif(s) à l'EDA sur une date d'application J, longtemps à l'avance, et la modifier jusqu'à 23h59 en J-2. Ainsi, la cohérence des envois de Programme de Marche selon la composition de l'entité peut être vérifiée par RTE en amont du processus temps réel.

Les Programmes de Marche envoyés relatifs à une EDA pour laquelle la déclaration n'aura pas été faite, ne seront pas pris en compte par RTE.

Si l'Acteur d'Ajustement a déclaré renvoyer un (des) Programmes de Marche relatif(s) à l'EDA, RTE attend un PM unique et valide pour l'EDA (ou pour chaque EDP de l'EDA), suite à l'activation d'une offre standard (puis spécifique). Dans le cas contraire, aucun des Programmes de Marche relatifs à l'EDA envoyé à RTE suite à l'activation d'une offre standard (puis spécifique) ne sera pris en compte par RTE.

#### 6.7.2 Mode de transmission des données

L'Acteur d'Ajustement déclare via une IHM mise à disposition par RTE, une date de changement dans le futur, applicable au plus tôt le surlendemain, de l'envoi ou pas du (des) Programme(s) de Marche relatifs à l'EDA. Cette déclaration s'applique jusqu'à déclaration contraire.

L'IHM proposée ne nécessite pas le recours à des fichiers, même dans le cas de déclarations multiples relatives à des dizaines d'entités.

## 6.8 **Déclaration de participation des EDAs à la plateforme d'échange de produit standard de RR**

Cet échange de données est lié à l'ouverture de la plate-forme européenne d'échange de produits de RR (Replacement Reserve) . Il sera mis en œuvre avant l'entrée en vigueur de cette date, pour que l'acteur d'ajustement puisse respecter le délai de prévenance attendu de sa déclaration.

### 6.8.1 Description

Suite à la mise en place de la plateforme européenne d'échange de produit standard de RR (Replacement Reserve), les acteurs d'ajustement auront la possibilité de soumettre des offres de produit standard de RR sur la base d'entités d'ajustement qualifiées pour ces produits. Les acteurs pourront également continuer à soumettre des offres spécifiques sur ces mêmes entités d'ajustement.

L'acteur d'ajustement doit s'assurer d'avoir déclaré, au lancement de la plateforme européenne d'échange de produit standard de RR, puis tout au long de la participation à cette plate-forme, les entités d'ajustement avec lesquelles il compte proposer des offres de produit standard de RR. Cette déclaration permet de vérifier l'existence d'une qualification en cours de l'EDA au produit de RR et de consulter, en retour, l'autorisation ou pas d'utiliser l'EDA. En l'absence de qualification existante, cette déclaration vaut également pour demande implicite de qualification de l'EDA au produit.

En cas d'absence de déclaration, la vérification de la qualification de l'entité d'ajustement ou de l'existence d'une qualification en vigueur pour cette entité d'ajustement, n'aura pu être réalisée : toute offre de produit standard soumise sur une telle entité sera refusée.

Pour chaque entité d'ajustement, la déclaration est attendue au plus tard à 23h59 en J-2, J étant la journée d'application de l'offre d'ajustement du produit standard.

.

Seules les dates de début puis de fin de participation sont attendues. Pendant cette période, il est possible d'interrompre temporairement la soumission d'offres standard de RR. Par ailleurs, la fin de participation n'est pas définitive: l'acteur peut déclarer une nouvelle date de début de participation dans le futur.

#### 6.8.2 Mode de transmission des données

L'Acteur d'Ajustement déclare via une IHM mise à disposition par RTE, une date de changement dans le futur, applicable au plus tôt le surlendemain, de l'utilisation ou pas de l'EDA pour soumettre des offres de produit standard de RR sur la plate-forme. Cette déclaration s'applique jusqu'à déclaration contraire.

L'IHM proposée ne nécessite pas le recours à des fichiers, même dans le cas de déclarations multiples relatives à des dizaines d'entités.

## 6.9 Déclaration par l'Acteur des GRDs impactés par son périmètre d'ajustement

Cette déclaration vise à fiabiliser la gestion des périmètres mis en œuvre via le portail GIPSE, en permettant aux acteurs d'ajustement de transmettre à RTE la liste des GRDs impactés par leur périmètre d'ajustement.

Suite à cette déclaration, RTE s'attend à recevoir des données de référence pour cette EDA de la part de tous les GRDs mentionnés.

### 6.9.1 Description

A la création de l'EDA, l'acteur d'ajustement doit déclarer la liste des Gestionnaires de Réseau de Distribution impactés par cette EDA, c'est-à-dire possédant au moins un groupe de production ou Site de Soutirage ou Installation de Stockage Stationnaire sur leur territoire entrant dans la composition de l'EDA.

Si aucun Gestionnaire de Réseau de Distribution n'est déclaré au niveau de l'EDA, RTE considère qu'aucun groupe de production, Site de Soutirage ou Installation de Stockage Stationnaire ne doit être rattaché à l'EDA..

A chaque mise à jour de périmètre concernant l'EDA, l'acteur doit s'assurer que cette liste est à jour et, le cas échéant, déclarer une mise à jour à RTE.

Une mise à jour de cette liste n'est pas nécessaire si la mise à jour du périmètre n'implique pas de changement de la composition de l'EDA, ou si seul le nombre de groupes de production, de Sites de Soutirage ou d'Installations de Stockage du GRD dans l'EDA évolue sans impact sur la liste finale des GRD. Il n'est pas non plus nécessaire de préciser, par EDA, quels groupes de production, Sites de Soutirage ou Installations de Stockage Stationnaire dépendent de chaque GRD, ni leur nombre par GRD.

Par contre, si suite à un changement de périmètre, un GRD préalablement déclaré au niveau de l'EDA ne contient plus aucun groupe de production, Site de Soutirage ou Installation de Stockage Stationnaire de l'EDA, l'acteur doit effectuer une mise à jour de la liste relative à l'EDA à RTE dans laquelle ne figurera plus le GRD.

### 6.9.2 Mode de transmission des données

L'Acteur d'Ajustement déclare et met à jour cette liste par EDA via une IHM mise à disposition par RTE, au plus tard 10 Jours Ouvrés avant la fin du mois M, dans le cadre de la gestion du périmètre du mois M+1.

L'IHM proposée ne nécessite pas le recours à des fichiers, même dans le cas de déclarations relatives à des dizaines d'EDA.

## 7 Données transmises par les Responsables de Programmation

### 7.1 Déclaration de la résolution des Programmes d'Appel

Cet échange de données est lié à l'entrée en vigueur de la date Y du §3.1.2.1 des Règles REMA v9. Il sera mis en œuvre au moins sept jours avant l'entrée en vigueur de cette date.

#### 7.1.1 Description

Le Responsable de Programmation est tenu d'informer RTE de la résolution avec laquelle il élabore le Programme d'Appel pour chacune des Entités de Programmation et Entités de Réserve de type Soutirage de son Périmètre de Programmation.

Par défaut, RTE considère que la résolution utilisée est la résolution au pas 30 minutes actuelle.

Le Responsable de Programmation doit s'assurer d'avoir déclaré la résolution du programme avant tout envoi de celui-ci. En cas d'incohérence au moment de la réception du Programme d'Appel par RTE, entre la résolution du programme au niveau d'une EDP ou EDR de type Soutirage et la valeur préalablement déclarée par le Responsable de Programmation au niveau de cette entité, le programme relatif à l'EDP ou EDR de type Soutirage sera considéré comme non valide.

Le Responsable de Programmation peut déclarer la résolution du programme relatif à une EDP ou EDR de type Soutirage pour une date d'application J longtemps à l'avance, et la modifier jusqu'à 23h59 en J-8. Ainsi, les envois et redéclarations de ce Programme d'Appel entre 23h59 en J-8 et 22h00 en J auront la même résolution.

Par ailleurs, les redéclarations infrajournalières du Programme d'Appel ont nécessairement la même résolution que le Programme d'Appel transmis pour l'HLAR (Heure Limite d'Accès au réseau).

#### 7.1.2 Mode de transmission des données

Le Responsable de Programmation déclare via une IHM mise à disposition par RTE, une date de changement dans le futur, applicable au plus tôt sept jours plus tard, de la résolution du Programme d'Appel au niveau de chaque EDP et EDR de type Soutirage de son Périmètre de Programmation, ainsi que la valeur cible du changement parmi les valeurs 5min, 15 min et 30 min. Cette valeur s'applique jusqu'à déclaration d'un nouveau changement.

L'IHM proposée ne nécessite pas le recours à des fichiers, même dans le cas de déclarations multiples relatives à des dizaines d'entités.

## 8 Données transmises par RTE aux gestionnaires de Réseau de Distribution

### 8.1 Liste des EDA actives

#### 8.1.1 Description

Sept (7) jours ouvrés avant la fin de chaque mois M, RTE transmet la liste des EDA Injection RPD, des EDA Soutirage Télérelevées présentes sur le RPD et des EDA Profilées actives pour le mois M+1 aux GRDs. Cette liste n'a qu'une valeur indicative, malgré toute l'attention portée par RTE à l'établir. Les méthodes de contrôle du réalisé mentionnées dans cette liste sont celles déclarées par les Acteurs d'Ajustement.

Le 1<sup>er</sup> jour ouvré du mois M+1, RTE transmet la liste des EDA Injection RPD, des EDA Soutirage Télérelevées présentes sur le RPD et des EDA Profilées actives pour le mois M+1 aux GRDs. Les méthodes de contrôle du réalisé mentionnées dans cette liste ont été validées par RTE, au regard des homologations en vigueur sur le mois M+1.

#### 8.1.2 Nom du fichier

| N° | Champ                                     | Format   |
|----|---|--|
| 1  | Le type du fichier                        | "LISTE_EDA_GRD" (en majuscules).                       |
| 2  | Le mois concerné par la liste des EDAs    | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMM".                |
| 3  | Statut des données envoyées               | Une chaîne de caractères parmi <DECLARATIF> et <FINAL> |
| 4  | La date et l'heure de création du fichier | Une <i>horodate</i> sous la forme "AAAAMMJJhhmmss".    |
| 5  | L'extension du fichier                    | ".csv" (en minuscules).                                |

La forme générale du nom du fichier est :

LISTE\_EDA\_GRD\_[Mois]\_[<DECLARATIF> ou <FINAL>]\_[Horodate de création].csv

#### 8.1.3 Ligne n°1 du fichier

| N° | Champ  | Format   |
|----|--|--|
| 1  | Le mois sur lequel porte la liste des EDAs actives | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMM".                |
| 2  | Statut des données envoyées                        | Une chaîne de caractères parmi <DECLARATIF> et <FINAL> |

Les données sont séparées par un point-virgule. La ligne se termine par un point-virgule.

#### 8.1.4 Ligne n°2 du fichier

Cette ligne comporte successivement les chaînes de caractères suivantes, séparées par des « point-virgule ». Il y a un « point-virgule » en fin de ligne.

«CODE\_EDA;TYPE\_EDA;METHODE;»

#### 8.1.5 Ligne n°3 à l'avant-dernière

Le fichier doit contenir une ligne par EDA active.

| N° | Champ                                 | Format   |
|----|---------------------------------------|--|
| 1  | Le code de l'EDA concernée (CODE_EDA) | Un <i>code EDA</i> .   |
| 2  | Type de l'EDA (TYPE_EDA)              | Le type de l'EDA parmi les valeurs suivantes :<br>« EDA INJECTION RPD »<br>« EDA SOUTIRAGE TELERELEVÉE »<br>« EDA SOUTIRAGE PROFILEE »   |
| 3  | La méthode de CRMA (METHODE)          | Une <i>chaîne de caractère</i> parmi les valeurs :<br>Pour les EDA injection RPD :<br><VIDE> ou <RECTANGLE><br>Pour les autres :<br>« RECTANGLE »<br>« PREVISION »<br>« HISTORIQUE » |

### 8.1.6 Dernière ligne

<EOF>

### 8.1.7 Exemple de fichier

Fichier « LISTE\_EDA\_GRD\_201711\_DECLARATIF\_20171021180000.csv »

```
201711;DECLARATIF;
CODE_EDA;TYPE_EDA;METHODE;
EDAxxx;EDA SOUTIRAGE TELERELEVÉE;PREVISION;
EDAYyy;EDA SOUTIRAGE PROFILEE;HISTORIQUE ;
EDAzzz;EDA INJECTION;;
<EOF>
```

Fichier « LISTE\_EDA\_GRD\_201711\_FINAL\_20171102180000.csv »

```
201711;FINAL;
CODE_EDA;TYPE_EDA;METHODE;
EDAxxx;EDA SOUTIRAGE TELERELEVÉE;PREVISION;
EDAYyy;EDA SOUTIRAGE PROFILEE;RECTANGLE;
EDAzzz;EDA INJECTION RPD;;
<EOF>
```

## 8.2 Offres activées

### 8.2.1 Description

En J+3, RTE fournit, à tout GRD qui en fait la demande, un fichier contenant le détail des offres activées passées au cours de la journée J portant sur des EDA comportant au moins un site raccordé à son réseau.

## 8.2.2 Nom du fichier

| N° | Champ  | Format  |
|----|--|---|
| 1  | Le type du fichier   | "OA_GRD" (en majuscules).                           |
| 2  | Le jour sur lequel portent les ajustements réalisés                | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMMJJ".           |
| 3  | Le code EIC de l'acteur à qui est destiné le fichier (GRD mandant) | Un <i>code EIC</i> .                                |
| 4  | La date et l'heure de création du fichier                          | Une <i>horodate</i> sous la forme "AAAAMMJJhhmmss". |
| 5  | L'extension du fichier   | ".csv" (en minuscules).                             |

La forme générale du nom du fichier est :

OA\_GRD\_[Jour Ajustement]\_[Code EIC du GRD]\_[Horodate de création].csv

### 8.2.1 Ligne n°1 du fichier

| N° | Champ                         | Format                                    |
|----|-------------------------------|---|
| 1  | Date de création du fichier.  | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMMJJ". |
| 2  | Heure de création du fichier. | Une <i>heure</i> sous la forme "hhmmss".  |

### 8.2.2 Ligne n°2 du fichier

| N° | Champ   | Format                                    |
|----|---|---|
| 1  | Le code EIC de l'acteur à qui est destiné le fichier (un GRD) | Un <i>code EIC</i> .                      |
| 2  | Le jour sur lequel portent les ajustements réalisés           | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMMJJ". |

### 8.2.3 Ligne n°3 du fichier

Cette ligne est identique dans tous les fichiers de ce type. Elle contient les libellés ordonnés des champs des lignes qui suivent :

*"ID\_AJUSTEMENT;CODE\_EDA;SENS\_AJUSTEMENT;ACTIVATION\_DEBUT;ACTIVATION\_FIN;PUISSANCE;PART\_AJUSTEMENT;DMO;"*

### 8.2.4 Ligne n°4 à l'avant-dernière

Chacune de ces lignes contient une Offre Activée pour une unique Entité d'Ajustement.

Le fichier doit contenir une ligne de cette forme pour chaque Offre Activée.

| N° | Champ   | Format                    |
|----|---|---------------------------|
| 1  | L'ID de l'offre activée (ID_AJUSTEMENT)           | Une chaîne de caractère   |
| 2  | Le code de l'EDA concernée (CODE_EDA)             | Un <i>code EDA</i> .      |
| 3  | Le sens de l'ordre d'ajustement (SENS_AJUSTEMENT) | « HAUSSE » ou « BAISSSE » |

| N° | Champ  | Format  |
|----|--|---|
| 4  | L'instant d'Activation de l'Ajustement (ACTIVATION_DEBUT)  | Une <i>horodate</i> sous la forme "AAAAMMJJhhmmss".   |
| 5  | L'instant de Désactivation de l'Ajustement (ACTIVATION_FIN)  | Une <i>horodate</i> sous la forme "AAAAMMJJhhmmss".   |
| 6  | La Puissance d'Ajustement sollicitée (PUISSANCE)   | En MW. Nombre entier strictement positif.   |
| 7  | La part de la capacité d'ajustement de l'EDA sur le réseau du GRD pour le mois M (PART_AJUSTEMENT) | Un nombre décimal compris entre 0 et 1, à 10 <sup>-3</sup> près<br>Vaut 1 si l'EDA est uniquement sur le périmètre du GRD concerné. |
| 8  | Délai de mobilisation de l'offre activée (DMO)   | Nombre entier   |

### 8.2.5 Exemple de fichier

Fichier « OA\_GRD\_20150315\_5678C1234X67S91Z\_20150318190251.csv »

```

20150318;190251;
5678C1234X67S91Z;20150315;
ID_AJUSTEMENT;CODE_EDA;SENS_AJUSTEMENT;ACTIVATION_DEBUT;ACTIVATION_FIN;PUISSANCE;PART_AJUSTEMENT;DMO;
1788;CODEEDA1;HAUSSE;201503010920;20150315010940;2;0,250;13;
1789;CODEEDA2;BAISSE;201503011420;20150315011540;4;0,500;13;
1790;CODEEDA9;HAUSSE;201503011920;20150315011940;1;1,000;30;
...
1921;CODEEDA1;BAISSE;201503010920;20150315010940;5;0,001;30;
1922;CODEEDA1;HAUSSE;201503011100;20150315011120;3,2;0,983;9;
<EOF>
  
```

## 8.3 Puissances réalisées pour les Sites de Soutirage au modèle Corrigé

### 8.3.1 Description

5 Jours Ouvrés avant la fin de chaque Mois M, RTE transmet aux GRD un fichier contenant les chroniques de puissances réalisées certifiées par chacun des Sites de Soutirage au modèle Corrigé raccordé à son réseau, à la suite du contrôle de réalisé opéré par RTE, au cours du mois M-1.

En cas de rejeu dus à des contestations, et ce pendant une durée de douze mois, les chroniques de puissances réalisées sont recalculées et renvoyées aux GRDs.

### 8.3.2 Nom du fichier

| N° | Champ   | Format                                  |
|----|---|---|
| 1  | Le type du fichier                                  | "MA_CRMODECORRIGE" (en majuscules).     |
| 2  | Le mois sur lequel portent les ajustements réalisés | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMM". |

| N° | Champ                                     | Format  |
|----|---|---|
| 3  | Code IEC du GRD                           | Chaîne de caractères                                |
| 4  | La date et l'heure de création du fichier | Une <i>horodate</i> sous la forme "AAAAMMJJhhmmss". |
| 5  | L'extension du fichier                    | ".csv" (en minuscules) .                            |

La forme générale du nom du fichier est :

**MA\_CRMODECORRIGE\_[AAAAMM]\_[CodeEICGRD]\_[Horodate de création].csv**

### 8.3.3 Ligne n°1 du fichier

Cette ligne comporte successivement les chaînes de caractères suivantes, séparées par des « point-virgule ». Il y a un « point-virgule » en fin de ligne. Cette ligne comporte toujours les 54 chaînes de caractères décrites ci-dessous (permettant de gérer les journées de 25h).

| N°    | Champ            | Format                                    |
|-------|------------------|---|
| 1     | CODE_EDA         | chaîne de caractères                      |
| 2     | CODE_SITE        | chaîne de caractères                      |
| 3     | DATE_APP         | chaîne de caractères (Date d'application) |
| 4     | NB_PTS_CHRONIQUE | chaîne de caractères                      |
| 5     | VAL1             | chaîne de caractères                      |
| 6     | VAL2             | chaîne de caractères                      |
| 7 ... | Etc              | ... jusqu'à                               |
| 54    | VAL50            | chaîne de caractères                      |

« CODE\_EDA;CODE\_SITE;DATE\_APP;NB\_PTS\_CHRONIQUE;VAL1;VAL2;VAL3;VAL4;VAL5;VAL6;VAL7;VAL8;VAL9;VAL10;VAL11;VAL12;VAL13;VAL14;VAL15;VAL16;VAL17;VAL18;VAL19;VAL20;VAL21;VAL22;VAL23;VAL24;VAL25;VAL26;VAL27;VAL28;VAL29;VAL30;VAL31;VAL32;VAL33;VAL34;VAL35;VAL36;VAL37;VAL38;VAL39;VAL40;VAL41;VAL42;VAL43;VAL44;VAL45;VAL46;VAL47;VAL48;VAL49;VAL50; »

### 8.3.4 Ligne 2 et plus du fichier

Chaque ligne comporte les données suivantes, séparées par des « point-virgule ».

Il y a un « point-virgule » en fin de ligne. Dans le cas d'une journée de 23, 24 ou 25 heures, les lignes comportent toujours 54 champs. Elles sont complétées par des points-virgules sans espace pour contenir autant de colonnes que la ligne 1.

Il y a autant de lignes que nécessaire pour couvrir tous les jours du mois. Pour un mois donné, s'il n'y a pas eu d'ajustement, le fichier sera envoyé avec seulement la ligne d'en-tête.

Il peut y avoir plusieurs EDA dans le même fichier.

Si, pour une journée donnée, il n'y a pas eu d'ajustement, alors, la journée ne donne pas lieu à une ligne.

| N° | Champ            | Format               |
|----|------------------|----------------------|
| 1  | Le code de l'EDA | Un <i>code EDA</i> . |



## 8.4 Liste des Sites de Soutirage télérelevés RPD homologués aux méthodes par prévision et historique

### 8.4.1 Description

Au plus tard 10 Jours Ouvrés avant la fin de chaque Mois M, RTE transmet aux GRD la liste des Sites de Soutirage télérelevés raccordés à leur réseau et homologué(e)s à la méthode de contrôle du réalisé « par prévision de consommation » ou « par historique de consommation » et, pour cette dernière, la variante retenue à l'issue de l'homologation.

### 8.4.2 Nom du fichier

| N° | Champ   | Format  |
|----|---|---|
| 1  | Le type du fichier  | "MA_SITES_HOMOL_GRD" (en majuscules).               |
| 2  | Le code EIC de l'acteur à qui est destiné le fichier (un GRD) | Un code EIC.  |
| 3  | La date et l'heure de création du fichier                     | Une <i>horodate</i> sous la forme "AAAAMMJJhhmmss". |
| 4  | L'extension du fichier  | ".csv" (en minuscules).                             |

### 8.4.3 Ligne n°1 du fichier

| N° | Champ                            | Format                                    |
|----|----------------------------------|---|
| 1  | Le jour de génération du fichier | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMMJJ". |
| 2  | L'heure de génération du fichier | Une <i>heure</i> sous la forme "HHMMSS".  |

### 8.4.4 Ligne n°2 du fichier

| N° | Champ   | Format                                 |
|----|---|--|
| 1  | Le code EIC de l'acteur à qui est destiné le fichier (un GRD) | Un code EIC.                           |
| 2  | Le mois "M" pour lequel les données sont valables             | Un <i>Mois</i> sous la forme "AAAAMM". |

### 8.4.5 Ligne n°3 du fichier

Cette ligne comporte successivement les chaînes de caractères suivantes, séparées par des « point-virgule ». Il y a un « point-virgule » en fin de ligne.

"CODE\_EXT\_SITE;DATE\_DEBUT\_HOMOL\_PREV;DATE\_FIN\_HOMOL\_PREV;  
CAPA\_MIN\_PREV ;DATE\_DEBUT\_HOMOL\_HIST;DATE\_FIN\_HOMOL\_HIST;VARIANTE\_H  
IST;CAPA\_MIN\_HIST ;CODE\_EIC\_OF ;"

#### 8.4.6 Ligne n°4 à avant-dernière

|   | Champ   | Format   |
|---|---|--|
| 1 | Le code externe Site de Soutirage (CODE_EXT_SITE)   | Un <i>code externe_site</i> .  |
| 2 | La date de début de validité de l'homologation à la méthode par prévision                                   | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMMJJ"<br>Champ vide si site non homologué à la méthode par prévision  |
| 3 | La date de fin de l'homologation à la méthode par prévision   | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMMJJ"<br>Champ vide si site non homologué à la méthode par prévision ou si le site dispose d'une homologation valide à la méthode par prévision.                |
| 4 | Capacité d'Ajustement Minimale à la Hausse pour laquelle le Site est homologué à la méthode par prévision.  | Valeur en kW   |
| 5 | La date de début de validité de l'homologation à la méthode par historique                                  | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMMJJ"<br>Champ vide si site non homologué à la méthode par historique   |
| 6 | La date de fin de l'homologation à la méthode par historique  | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMMJJ"<br>Champ vide si site non homologué à la méthode par historique ou si le site dispose d'une homologation valide à la méthode par historique.              |
| 7 | La variante retenue en cas d'homologation à la méthode par historique                                       | « MOY10J » (moyenne 10 jours)<br>« MED10J » (médiane 10 jours)<br>« MOY4S » (moyenne 4 semaines)<br>« MED4S » (médiane 4 semaines)<br>Champ vide si site non homologué à la méthode par historique |
| 8 | Capacité d'Ajustement Minimale à la Hausse pour laquelle le Site est homologué à la méthode par historique. | Valeur en kW   |

|   | Champ                                | Format      |
|---|--------------------------------------|-------------|
| 9 | Le Code EIC de l'Acteur d'Ajustement | Un code EIC |

Il y a une ligne par site, par homologation et par méthode. Ainsi, un site disposant de deux homologations, l'une à la méthode par prévision, l'autre à la méthode par historique, sera décrit sur deux lignes :

PRM000001;20180201;;350 ;;;;17X100A100A12345 ;

PRM000001;;; ;20180301;;MOY10J;350 ;7X100A100A12345;

## 8.5 Prévisions de consommation pour les Sites de Soutirage RPD télérelevés

### 8.5.1 Description

Pour les Sites de Soutirage télérelevés raccordés au Réseau Public de Distribution et rattachés à une Entité d'Ajustement contrôlée par la méthode « par prévision de consommation » pour laquelle un Ajustement portant sur la journée J a été Notifié à l'Acteur d'Ajustement, RTE transmet au Gestionnaire de Réseau Public de Distribution auquel est raccordé le Site de Soutirage, au plus tard en J+3, la prévision de consommation applicable pour la journée J.

### 8.5.2 Nom du fichier

| N° | Champ   | Format  |
|----|---|---|
| 1  | Le type du fichier  | "MA_PREV_GRD" (en majuscules).                      |
| 2  | Le code EIC de l'acteur à qui est destiné le fichier (un GRD) | Un code EIC.  |
| 3  | La date sur laquelle porte le fichier de prévision.           | Un <i>Jour</i> sous la forme "AAAAMMJJ".            |
| 4  | La date et l'heure de création du fichier                     | Une <i>horodate</i> sous la forme "AAAAMMJJhhmmss". |
| 5  | L'extension du fichier  | ".csv" (en minuscules).                             |

### 8.5.3 Ligne n°1 du fichier

| N° | Champ                            | Format                                    |
|----|----------------------------------|---|
| 1  | Le jour de génération du fichier | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMMJJ". |
| 2  | L'heure de génération du fichier | Une <i>heure</i> sous la forme "HHMMSS".  |

#### 8.5.4 Ligne n°2 du fichier

| N° | Champ   | Format                                   |
|----|---|--|
| 1  | Le code EIC de l'acteur à qui est destiné le fichier (un GRD) | Un code EIC.                             |
| 2  | La date sur laquelle porte le fichier de prévision.           | Un <u>Jour</u> sous la forme "AAAAMMJJ". |

#### 8.5.5 Ligne n°3 du fichier

Cette ligne comporte successivement les chaînes de caractères suivantes, séparées par des « point-virgule ». Il y a un « point-virgule » en fin de ligne.

"CODE\_EDA;CODE\_EXT\_SITE;DATE;NB\_PTS\_CHRONIQUE;VAL1;VAL2;VAL3;VAL4;VAL5;VAL6;VAL7;VAL8;VAL9;VAL10;VAL11;VAL12;VAL13;VAL14;VAL15;VAL16;VAL17;VAL18;VAL19;VAL20;VAL21;VAL22;VAL23;VAL24;VAL25;VAL26;VAL27;VAL28;VAL29;VAL30;VAL31;VAL32;VAL33;VAL34;VAL35;VAL36;VAL37;VAL38;VAL39;VAL40;VAL41;VAL42;VAL43;VAL44;VAL45;VAL46;VAL47;VAL48;VAL49;VAL50 ; etc"

#### 8.5.6 Ligne n°4 à avant-dernière

Il y a autant de lignes que de Sites de Soutirage pour lesquels une prévision de consommation est transmise.

| N° | Champs  | Format  |
|----|---|---|
| 1  | Le code de l'EDA  | Le <u>code EDA</u> de l'EDA à laquelle le site appartient.  |
| 2  | Identifiant du Site de Soutirage                              | Le <u>code externe site avec lequel le Site de Soutirage est identifié dans le fichier de périmètre transmis par le GRD à l'AA.</u>   |
| 3  | La date de réalisation de la Courbe de Charge (DATE)          | Une <u>date</u> sous la forme "AAAAMMJJ".   |
| 4  | Le nombre de points de la Courbe de Charge (NB_PTS_CHRONIQUE) | Le pas est de 10 minutes donc le nb de points est de <b>144</b> sauf pour les journées de changement d'heure où il vaut <b>138</b> ( <i>pour la journée de passage à l'heure d'été</i> ) ou <b>150</b> ( <i>pour la journée de passage à l'heure d'hiver</i> ). |

| N°                            | Champs   | Format  |
|-------------------------------|--|---|
| 5                             | La puissance moyenne réalisée pour les premières 10 minutes de la journée, (VAL1 pour la période [00:00, 00:10]) | La puissance est exprimée en kW (nombre entier composé de 6 chiffres maximum).  |
| De 6 à 4+<br>NB_PTS_CHRONIQUE | La puissance moyenne réalisée pour le ième point 10 min de la journée (VAL2... VAL NB_PTS_CHRONIQUE-1)           | La règle est la même que pour le 1 <sup>er</sup> pas 10 min de la journée (VAL1).<br><br>Aucune valeur ne doit être indiquée pour les points n°i (VALi) lorsque $i > \text{NB\_PTS\_CHRONIQUE}$ . |

#### 8.5.7 Fréquence et heure limite d'envoi par RTE

Un fichier MA\_PREV\_GRD est transmis à chaque GRD auquel est raccordé au moins un Site de Soutirage au modèle corrigé et rattaché à une Entité d'Ajustement certifiée avec la méthode « par prévision de consommation », pour chaque jour J pour lequel un Ajustement est applicable aux Sites de Soutirage concernés. Ce fichier est transmis au plus tard en J+3.

Si, pour un jour J, aucun ajustement n'a été retenu sur les Sites de Soutirage raccordés à un GRD, aucun fichier ne lui est transmis.

#### 8.5.8 Exemple de fichier

Fichier « MA\_PREV\_GRD\_17X10000000000Z\_20181201\_20181204110954.csv »



### 8.6.3 Ligne n°1 du fichier

| N° | Champ                            | Format                                    |
|----|----------------------------------|---|
| 1  | Le jour de génération du fichier | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMMJJ". |
| 2  | L'heure de génération du fichier | Une <i>heure</i> sous la forme "HHMMSS".  |

### 8.6.4 Ligne n°2 du fichier

| N° | Champ   | Format                                   |
|----|---|--|
| 1  | Le code EIC de l'acteur à qui est destiné le fichier (un GRD) | Un code EIC.                             |
| 2  | La date sur laquelle porte le fichier d'indisponibilité       | Un <i>Jour</i> sous la forme "AAAAMMJJ". |

### 8.6.5 Ligne n°3 du fichier

Cette ligne comporte successivement les chaînes de caractères suivantes, séparées par des « point-virgule ». Il y a un « point-virgule » en fin de ligne.

"CODE\_EDA;CODE\_EXT\_SITE;DATE\_INDISPO"

### 8.6.6 Ligne n°4 à avant-dernière

Il y a autant de lignes que de Sites de Soutirage pour lesquels une indisponibilité est transmise.

| N° | Champs   | Format  |
|----|--|---|
| 1  | Le code de l'EDA (CODE_EDA)                      | Le <i>code EDA</i> de l'EDA à laquelle le site appartient.  |
| 2  | Identifiant du Site de Soutirage (CODE_EXT_SITE) | Le <u>code externe site avec lequel le Site de Soutirage est identifié dans le fichier de périmètre transmis par le GRD à l'AA.</u> |
| 3  | La date de l'indisponibilité (DATE_INDISPO)      | Une <i>date</i> sous la forme "AAAAMMJJ".   |

### 8.6.7 Fréquence et heure limite d'envoi par RTE

Le fichier MA\_INDHIST\_GRD contient les indisponibilités des Sites de Soutirage, appartenant à une Entité d'Ajustement télérelevée, contrôlée avec la méthode « par historique de consommation », et rattachés au GRD destinataire.

Le fichier contenant les indisponibilités déclarées pour le jour J est transmis au plus tard en J+3.

En cas d'absence d'indisponibilité déclarée pour les sites concernés rattachés au périmètre du GRD pour un jour donné, aucun fichier n'est envoyé.

#### 8.6.8 Exemple de fichier

Fichier « MA\_INDHIST\_GRD\_17X100000000000Z\_20181201\_20181204111002.csv »

```
20181204;111002;  
17X100000000000Z;20181201;  
CODE_EDA;CODE_EXT_SITE;DATE_INDISPO;  
EDATEDA010;PRM76120130009957;20181201;  
EDATST014;PRM41346459509952;20181201;  
<EOF>
```

---

## 9 Règles SI relatives à la mise en œuvre du versement de l'acteur d'ajustement vers les fournisseurs des sites effacés

### 9.1 Données transmises aux acteurs d'ajustement par RTE

#### 9.1.1 Description

RTE transmet, chaque jour ouvré, le montant du Versement Fournisseur à effectuer par l'acteur d'ajustement sur la base des volumes d'ajustement demandés ainsi que le bilan financier actualisé.

RTE transmet mensuellement la facture du Versement Fournisseur établie sur la base des volumes d'ajustements réalisés.

#### 9.1.2 Mode de transmission des données par RTE

Les données sont transmises par mail à chaque Acteur d'Ajustement dans sa boîte mail hébergée chez RTE dédiée au mécanisme de Versement Fournisseur sur le Mécanisme d'Ajustement.

Chaque Acteur d'Ajustement doit effectuer une demande de création et d'accès à une boîte mail hébergée dédiée au mécanisme. La demande doit être effectuée à partir du formulaire disponible en ligne :

[https://clients.rte-france.com/secure/fr/visiteurs/accueil/portail\\_adhesion.jsp](https://clients.rte-france.com/secure/fr/visiteurs/accueil/portail_adhesion.jsp).

Les cases « Je suis Acteur d'ajustement » - « Consommateur (je possède des sites de soutirage dans mon périmètre d'ajustement) » doivent être sélectionnées dans le formulaire.

Dans le cas où l'Acteur d'Ajustement possède déjà un accès au SI de RTE dans le cadre d'un autre mécanisme, il pourra contacter directement par mail son Chargé de Relation Clientèle pour lui notifier une demande de création de boîte mail hébergée.

L'ensemble des informations techniques décrivant le fonctionnement des boîtes mails hébergées est accessible sur le Portail Clients de RTE, et plus précisément dans les documents actuellement disponibles : [Règles SI](#) et [Annexe Générale des Règles SI](#).

### 9.2 Modalités de versement anticipé par les acteurs d'ajustement

#### 9.2.1 Description

L'Acteur peut effectuer des versements anticipés afin de maîtriser son encours, ce dernier devant être inférieur au montant de sa garantie bancaire.

#### 9.2.2 Libellé des Virements Bancaires

Le libellé des virements doit respecter la nomenclature suivante : « [AAMM][VA][CODECLIENT] » avec :

- AAMM, l'année et le mois de consommation pour lequel le versement est réalisé (ex : 1504). Cette information permet à RTE de déduire les versements anticipés de la facture pour le mois de consommation indiqué ;
- VA (pour Versement Anticipé) valeur fixe ;
- CODECLIENT : Code client transmis par RTE, ce code est rappelé dans le mail quotidien.

Le mail quotidien contient le libellé complet à respecter si l'acteur souhaite réaliser un Versement Anticipé.

Le virement devra être réalisé à destination du Fonds pour la Collecte et le Paiement du Versement Fournisseur dont la domiciliation est précisée dans l'Annexe 3 de la Section 1 des Règles RE-MA.

### 9.3 Paiement des Factures du Versement Fournisseur par les acteurs d'ajustement

#### 9.3.1 Description

Une facture mensuelle est envoyée par courrier à l'Acteur d'Ajustement contenant le montant du versement fournisseur sur la base des volumes réalisés pour le mois de consommation M-1 (M étant le mois de facturation) ainsi que les régularisations des mois de consommations précédents (M-3, M-6, M-12). La facture est également disponible sur l'Espace Personnalisé Client RTE.

Un mail rappelant le montant de la facture et le détail de volumes réalisés est également envoyé dans la boîte mail hébergée.

Dans le cas d'une facture donnant lieu à un remboursement de la part de RTE, un virement bancaire sera réalisé par RTE. Aucune action de la part de l'Acteur d'Ajustement n'est à réaliser dans ce cas.

#### 9.3.2 Libellé des Virements Bancaires

Le libellé des virements pour le paiement des factures devra respecter la nomenclature suivante : «[NUMEROFACTURE][PF][CODECLIENT] » avec :

- NUMEROFACTURE, le numéro de la facture à payer disponible sur l'espace client et envoyée par courrier ;
- PF, Paiement Facture, valeur fixe ;
- CODECLIENT, Code client transmis par RTE , ce code est rappelé dans le mail mensuel.

Le virement devra être réalisé à destination du Fonds pour la Collecte et le Paiement du Versement Fournisseur dont la domiciliation est précisée dans l'Annexe 3 de la Section 1 des Règles RE-MA.

### 9.4 Données transmises aux fournisseurs d'électricité par RTE

#### 9.4.1 Description

RTE adresse mensuellement à chacun des Fournisseurs concernés les factures de Versement Fournisseur établies par RTE, au nom et pour le compte du Fournisseur sur la base des volumes réalisés.

#### 9.4.2 Mode de transmission des données par RTE

Les factures sont envoyées par courrier mensuellement.

Les versements dus sont également transmis par mail à chaque Fournisseur dans leur boîte mail hébergée chez RTE dédiée au Versement Fournisseur (sur le Mécanisme d'Ajustement ou sur le mécanisme NEBEF).

Chaque Fournisseur doit effectuer une demande de création et d'accès à une boîte mail hébergée dédiée au mécanisme. La demande doit être effectuée à partir du formulaire disponible en ligne :

[https://clients.rte-france.com/secure/fr/visiteurs/accueil/portail\\_adhesion.jsp](https://clients.rte-france.com/secure/fr/visiteurs/accueil/portail_adhesion.jsp).


La case « Je suis Fournisseur d'Electricité » doit être sélectionnée dans le formulaire.

Dans le cas où Fournisseur possède déjà un accès au SI de RTE et une boîte mail hébergé dans le cadre du mécanisme NEBEF, aucune demande de création de boîte mail supplémentaire n'est nécessaire.

L'ensemble des informations techniques décrivant le fonctionnement des boîtes mails hébergées est accessible sur le Portail Clients de RTE, et plus précisément dans les documents actuellement disponibles : [Règles SI](#) et [Annexe Générale des Règles SI](#).

---

## **10 Annexe : Synthèse des Echanges et Canaux de Transmission**



| Émetteur | Destinataire | Contenu   | Canal de transmission  |
|----------|--------------|---|--|
| GRD      | RTE          | MA_REFST_TLRLV_GRD<br>MA_REFST_PROF_GRD<br><i>(Référence des Sites de soutirage participant au MA)</i><br>MA_REFINJ_GRD<br><i>(Référence des Sites d'injection participant au MA)</i> | Envoi automatique HTTPS:<br><a href="https://secure-apps.iservices.rte-france.com/gipse/api/v1/grd/importCsv">https://secure-apps.iservices.rte-france.com/gipse/api/v1/grd/importCsv</a><br><br>Envoi manuel HTTPS:   |
| GRD      | RTE          | MA_FIPS_GRD<br><i>(Facteur d'Impact par Poste Source des Entités d'Effacement)</i>  | <a href="https://secure-apps.iservices.rte-france.com/gipse/">https://secure-apps.iservices.rte-france.com/gipse/</a>  |
| GRD      | RTE          | CRMA_<Code du GRD> sur 4 caractères<br><i>(Consommation Réalisée par Site télérelevé soutirage et injection, et site de soutirage profilé)</i>  | Envoi automatique HTTPS:<br><a href="https://portail.iservices.rte-france.com/RmcServer/upload/RB/RB-GRD">https://portail.iservices.rte-france.com/RmcServer/upload/RB/RB-GRD</a><br><br>Envoi manuel HTTPS:<br><a href="https://portail.iservices.rte-france.com/RmcVisu/SendMessages.do">https://portail.iservices.rte-france.com/RmcVisu/SendMessages.do</a><br><br>Application destinatrice: "Réalisé Bretagne"<br>Code flux : "RB-GRD"    |
| GRD      | RTE          | CRMA_HMLG_Code du GRD sur 4 caractères<br><i>(Consommation Réalisée par Site pour homologation)</i>   | Poste restante :<br><a href="https://postngo.rte-france.com/">https://postngo.rte-france.com/</a><br><br>Destinataire de l'envoi des données : <a href="mailto:rte-init-si-market@rte-france.com">rte-init-si-market@rte-france.com</a>  |
| GRD      | RTE          | MA_PEIF_GRD<br><i>(Activation des offres d'Effacement Indissociables de la Fourniture sur le RPD)</i>   | Envoi automatique HTTPS:<br><a href="https://portail.iservices.rte-france.com/RmcServer/upload/RB/RB-PEIF">https://portail.iservices.rte-france.com/RmcServer/upload/RB/RB-PEIF</a><br><br>Envoi manuel HTTPS:<br><a href="https://portail.iservices.rte-france.com/RmcVisu/SendMessages.do">https://portail.iservices.rte-france.com/RmcVisu/SendMessages.do</a><br><br>Application destinatrice: "Réalisé Bretagne"<br>Code flux : "RB-PEIF" |



|    |     |  |  |
|----|-----|--|--|
|    |     |  |  |
|    |     |  |  |
| AA | RTE | CRS_AA<br>( <i>Courbes de charge Réalisées par Site profilé</i> )  | <p><u>Envoi automatique HTTPS:</u><br/><a href="https://portail.iservices.rte-france.com/RmcServer/upload/RB/RB-AA">https://portail.iservices.rte-france.com/RmcServer/upload/RB/RB-AA</a></p> <p><u>Envoi manuel HTTPS:</u><br/><a href="https://portail.iservices.rte-france.com/RmcVisu/SendMessages.do">https://portail.iservices.rte-france.com/RmcVisu/SendMessages.do</a></p> <p>Application destinatrice: "Réalisé Bretagne"<br/>Code flux : "RB-AA"</p> |
| AA | RTE | CRS_HMLG_AA <i>Consommation Réalisée par Site pour homologation</i>  | <p><u>Poste restante :</u><br/><a href="https://postngo.rte-france.com/">https://postngo.rte-france.com/</a></p> <p>Destinataire de l'envoi des données : <a href="mailto:rte-init-si-market@rte-france.com">rte-init-si-market@rte-france.com</a></p>   |
| AA | RTE | MA_HMLG<br>( <i>Demandes d'homologation</i> )  | Mail à : <a href="mailto:rte-init-si-market@rte-france.com">rte-init-si-market@rte-france.com</a> avec en copie le chargé de relation client   |
| AA | RTE | PREV_AA<br>( <i>Prévision de consommation initiale</i> )   | <a href="https://portail.iservices.rte-france.com/epat">https://portail.iservices.rte-france.com/epat</a>  |
| AA | RTE | REPREV_AA<br>( <i>Redéclaration d'une prévision de consommation</i> )  |  |
| AA | RTE | INDHISTREC_AA<br>( <i>Indisponibilités récurrentes des sites de soutirage télérelevés et EDA profilées à la méthode par historique de consommation</i> ) | <p><u>Envoi automatique:</u><br/><a href="https://portail.iservices.rte-france.com/RmcServer/upload/PV/PV-HA">https://portail.iservices.rte-france.com/RmcServer/upload/PV/PV-HA</a></p>   |



|     |     |  |  |
|-----|-----|--|--|
| AA  | RTE | INDHISTEXC_AA<br><i>(Indisponibilités exceptionnelles des sites de soutirage télérelevés et EDA profilées à la méthode par historique de consommation)</i> | Envoi manuel:<br><a href="https://portail.iservices.rte-france.com/RmcVisu/SendMessages.do">https://portail.iservices.rte-france.com/RmcVisu/SendMessages.do</a><br>Application destinatrice: "Previsions PV"<br>Code flux : "PV-HA"   |
| AA  | RTE | Participation EDA à la plate-forme de RR<br>Envoi Programme de Marche  | IHM : <a href="https://secure-apps.iservices.rte-france.com/gipse/">https://secure-apps.iservices.rte-france.com/gipse/</a>  |
|     |     |  |  |
| RP  | RTE | Résolution Programme d'Appel   | IHM : <a href="https://secure-apps.iservices.rte-france.com/gipse/">https://secure-apps.iservices.rte-france.com/gipse/</a>  |
|     |     |  |  |
| RTE | GRD | LISTE_EDA_GRD<br><i>(Liste des EDA actives)</i>  | <u>récupération automatique</u> : voir les commandes disponibles dans la <u>documentation « Guide des API de l'application GIPSE »</u><br><a href="https://secure-apps.iservices.rte-france.com/gipse/api/v1/grd/exportEntityList">https://secure-apps.iservices.rte-france.com/gipse/api/v1/grd/exportEntityList</a><br><u>récupération manuelle</u> :<br><a href="https://secure-apps.iservices.rte-france.com/gipse/">https://secure-apps.iservices.rte-france.com/gipse/</a> |
| RTE | GRD | OA_GRD<br><i>(Ordres d'Ajustement)</i>   | Code flux : OA_GRD<br><u>récupération automatique</u> : voir les commandes disponibles dans la <u>documentation GUIDE D'UTILISATION API TELECHARGEMENT</u><br>API : GET<br><u>récupération manuelle (dernier fichier)</u> :<br>IHM : <a href="https://portail.iservices.rte-france.com/RmcTelechargement/">https://portail.iservices.rte-france.com/RmcTelechargement/</a>   |

|     |     |  |  |
|-----|-----|--|--|
| RTE | GRD | <p>MA_CRMODECORRIGE</p> <p><i>(Volumes d'ajustement pour les sites de soutirage RPD au modèle corrigé)</i></p>                                 | <p>Code flux : CRMODECORRIGE</p> <p><u>récupération automatique : voir les commandes disponibles dans la documentation GUIDE D'UTILISATION API TELECHARGEMENT</u></p> <p>API : GET</p> <p><u>récupération manuelle (dernier fichier):</u></p> <p>IHM : <a href="https://portail.iservices.rte-france.com/RmcTelechargement/">https://portail.iservices.rte-france.com/RmcTelechargement/</a></p> <p>NB : Le flux via SFTP sera progressivement décommissionné.</p> |
| RTE | GRD | <p>MA_SITES_HOMOL_GRD</p> <p><i>(Liste des Sites de Soutirage télérelevés RPD homologués à la méthode par prévision ou par historique)</i></p> | <p>Code flux : MA_SITES_H</p> <p><u>récupération automatique : voir les commandes disponibles dans la documentation GUIDE D'UTILISATION API TELECHARGEMENT</u> API : GET</p> <p><u>récupération manuelle (dernier fichier):</u></p> <p>IHM : <a href="https://portail.iservices.rte-france.com/RmcTelechargement/">https://portail.iservices.rte-france.com/RmcTelechargement/</a></p>   |
| RTE | GRD | <p>MA_PREV_GRD</p> <p><i>(Prévisions de consommation pour les sites de soutirage télérelevés RPD )</i></p>                                     | <p>Code flux : MA_PREV_GRD</p> <p><u>récupération automatique : voir les commandes disponibles dans la documentation GUIDE D'UTILISATION API TELECHARGEMENT</u> API : GET</p> <p><u>récupération manuelle (dernier fichier):</u></p> <p>IHM : <a href="https://portail.iservices.rte-france.com/RmcTelechargement/">https://portail.iservices.rte-france.com/RmcTelechargement/</a></p>  |
| RTE | GRD | <p>MA_INDHIST_GRD</p> <p><i>(Indisponibilités à la méthode par historique pour les sites de soutirage télérelevés RPD )</i></p>                | <p><u>récupération automatique : voir les commandes disponibles dans la documentation GUIDE D'UTILISATION API TELECHARGEMENT</u></p> <p>Code flux : MA_INDHIST</p>   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | API : GET<br>récupération manuelle (dernier fichier):<br>IHM : <a href="https://portail.iservices.rte-france.com/RmcTelechargement/">https://portail.iservices.rte-france.com/RmcTelechargement/</a> |
|--|--|--|--|